SIEMENS

Kurzanleitung



Siemens ADSL C2-010-I ADSL Modem (simply Router)

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse!
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel und nehmen Sie daran keine Veränderungen vor.

Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie, ob folgende Bestandteile im Lieferumfang des Siemens ADSL C2-010-I Kits enthalten sind:



Optional:

Falls Ihr Service Provider der Lieferung einen ADSL-Splitter beigelegt hat, befolgen Sie die Anweisungen wie in "Schritt 1: Installation des ADSL-Splitters" beschrieben. Für weitergehende Fragen zu diesem Splitter kontaktieren Sie Ihren Service Provider.





ADSL-Splitterkabel (grau)

Systemvoraussetzungen

Bevor Sie das Siemens ADSL C2-010-I installieren, versichern Sie sich, dass Ihr Computer ausgerüstet ist mit:

- Internet Browser (Internet Explorer oder Netscape ab Version 4)
- LAN Schnittstelle (Ethernet-Netzwerkkarte) mit RJ45-Stecker (Windows 95, NT4, 98, ME, 2000, XP, Mac OS 8.6, 9.x, 10.x)

Schritt 1: Installation des ADSL-Splitters

Die ADSL-Technologie nutzt das bestehende Telefonnetz für den Breitbandzugang. Bei der Installation muss ein ADSL-Splitter angeschlossen werden, um die ADSL- und die Telefon-Frequenzbereiche zu trennen und somit Störungen an Telefonen oder Faxgeräten zu verhindern. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten ADSL-Splitter.



ADSL-Splitter

Wichtige Hinweise:

- Bei einer ISDN-Installation wird nur ein einziger ADSL-Splitter vor die gesamte ISDN-Installation geschaltet.
- Bei ADSL in Verbindung mit ISDN wird bei Telefonen oder Faxgeräten kein analoger ADSL-Filter benötigt.
- Falls Sie ein ISDN-NT (ISDN Netzabschlussgerät, das bei jeder ISDN-Installation vorhanden ist) ohne steckbare Zuleitung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Elektro-Installateur.

Anschluss des ADSL Modems an den Amts-Anschluss (TAE)

- 1. Entfernen Sie das Kabel für die ISDN-Zuleitung (U-line) aus der TAE-Dose.
- Verbinden Sie den ADSL-Splitter mit der TAE-Dose. Dazu stecken Sie den Stecker (a) des ADSL-Splitterkabels (Schwarz) in die mit «F» bezeichnete Buchse an der TAE-Dose und den Stecker (b) in die mit «Amt» bezeichnete Buchse des ADSL-Splitters.
- 3. Stellen Sie jetzt die Verbindung zwischen ADSL-Splitter und ADSL Modem her. Stecken Sie dazu das eine Ende des ADSL Kabels (grau) in die mit dem «DSL» Symbol bezeichnete Buchse des ADSL-Splitters. Stecken Sie das andere Ende des ADSL Kabels (grau) in mit «ADSL» bezeichnete Buchse Ihres

ADSL Modems.

4. Schaffen Sie anschliessend die Verbindung zwischen ADSL-Splitter und ISDN-NT, indem Sie Ihr bereits vorhandenes Telefonkabel (gleiche Ausführung wie das ADSL-Splitterkabel) in die mittlere Buchse am ADSL-Splitter einstecken. Die mittlere Buchse ist mit einem nicht durchgekreuzten Telefonsymbol gekennzeichnet.

Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die mit «Line» bezeichnete Buchse des ISDN-NTBAs.



Schritt 2: Anschluss des ADSL Modems via Ethernet Schnittstelle

- 1. Lassen Sie Ihren Computer ausgeschaltet. Verbinden Sie das noch freie Ende des ADSL Kabels (grau) mit der ADSL Schnittstelle Ihres ADSL Modems.
- 2a. Verbinden Sie das Ethernet Kabel (Gelb) mit der LAN Schnittstelle Ihres ADSL Modems.
- **2b.** Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet Kabels mit der LAN Schnittstelle Ihres Computers.
- 3. Schliessen Sie das Netzgerät am ADSL Modem an.
- 4. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- 5. Schalten Sie Ihren Computer ein und warten Sie, bis das Betriebssystem gestartet ist.
- **6.** Fahren Sie mit Schritt 3 fort (Lesen Sie zuerst die Einführung und fahren Sie dann mit dem Ihrem Betriebssystem entsprechenden Abschnitt fort).



Schritt 3: Konfiguration des PCs (TCP/IP Einstellungen) Einführung

In Schritt 3 werden Sie Ihren PC so konfigurieren, dass er mit dem ADSL Modem kommunizieren kann.

Damit dies funktioniert, müssen Sie die Netzwerk Einstellungen Ihres PCs auf "**IP Adresse** automatisch beziehen" stellen. Computer brauchen eine IP Adresse, um miteinander über ein Netzwerk oder mit dem Internet kommunizieren zu können.

Finden Sie heraus, welches Betriebssystem (Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT4, Windows 2000, Windows XP oder Macintosh OS 8.6, 9.x, 10.x) auf Ihrem Computer installiert ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Windows:

Klicken Sie auf **Start** -> **Einstellungen** -> **Systemsteuerung**. (Falls Sie in Ihrem Menü den Punkt Einstellungen nicht finden, haben Sie Windows XP installiert. Bei Windows XP kann die Systemsteuerung direkt aus dem Start Menu aufgerufen werden.) Öffnen Sie danach in der Systemsteuerung das Symbol **System**.

Klicken Sie auf **Abbrechen**, sobald Sie wissen, welches Betriebssystem auf Ihrem PC installiert ist.

Macintosh:

Wählen Sie im "Apfel" Menue, den Menuepunkt "Über diesen Apfel".

Folgen Sie nun den Anweisungen, welche die Vorgehensweise für das auf Ihrem Computer installierte Betriebssytem beschreibt (Schritt 3a – 3g).

Auf den nächsten Seiten ist Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie die TCP/IP Parameter, entsprechend dem von Ihnen verwendeten Betriebssystem, konfigurieren müssen. Nach der Konfiguration steht Ihnen das ADSL Modem zur Verfügung. Auf Seite 14 finden Sie die Statusanzeigen in der Frontabdeckung.

Schritt 3a: Konfiguration des PCs (TCP/IP Einstellungen) unter Windows 95

i

Windows 95 Benutzer benötigen die Windows 95 CD-ROM, um die Installation vollständig abschliessen zu können.

- Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung. Doppelklicken auf das Netzwerk Symbol. Das Netzwerkfenster öffnet sich.
- Wählen Sie das Register Konfiguration aus und markieren Sie die TCP/IP Zeile der verwendeten Netzwerkkarte¹⁾. Wenn das Wort TCP/IP alleine erscheint, markieren Sie diese Zeile²⁾. Klicken Sie auf Eigenschaften.
- 3. Wählen Sie das Register IP Adresse aus und selektieren Sie IP-Adresse automatisch beziehen.
- Wählen Sie das Register Gateway aus und vergewissern Sie sich, dass das Feld Installierte Gateways leer ist. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf OK. Windows verlangt die Original Windows Installations CD-ROM oder zusätzliche Files. Legen Sie die Windows 95 CD-ROM ein und wählen Sie den richtigen Pfad aus, z.B. D:\win95, wobei "D" der Buchstabe Ihres CD-ROM Laufwerkes ist.
- Falls Windows Sie auffordert, Ihren PC neu zu starten, klicken Sie auf Ja. Falls Sie Windows nicht dazu auffordert, starten Sie Ihren PC trotzdem neu.



enschaften fü	r TCP/IP		2
Bindungen	Erweitert	NetBIOS	DNS-Konfiguration
Gateway	WINS-	Konfiguration	IP-Adresse
Diesem Comput zugewiesen we automatisch vei Netzwerkadmin unten ein.	er kann automat rden. Wenn im N rgeben werden, I istrator eine Adre	isch eine IP-Adra letzwerk IP-Adra holen Sie beim isse ein, und get	esse issen nicht ben Sie diese
	se automatisch b se festlegen:	eziehen	
	se:		
Subnet-	fask:		
-			
3			

i

¹⁾ Wählen Sie einen TCP/IP Eintrag aus, in dessen Bezeichnung **Ethernet adapter** enthalten ist. Wählen Sie keinen TCP/IP Eintrag aus, in dessen Bezeichnung PPPoE, VPN oder ähnliche Abkürzungen vorkommen.

²⁾ Falls keine TCP/IP Zeile vorhanden ist, befolgen Sie die Anweisung im Benutzerhandbuch, welches sich auf der CD-ROM befindet, zur Installation von TCP/IP.

Schritt 3b: Konfiguration des PCs (TCP/IP Einstellungen) unter Windows 98 und Windows ME

i

Windows 98 Benutzer benötigen die Windows 98 CD-ROM, um die Installation vollständig abschliessen zu können.

- Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf das Netzwerk Symbol um das Netzwerkfenster zu öffnen.
- Wählen Sie das Register Konfiguration aus und markieren Sie die TCP/IP Zeile der verwendeten Netzwerkkarte¹⁾. Wenn das Wort TCP/IP alleine erscheint, markieren Sie diese Zeile²⁾. Klicken Sie auf Eigenschaften.
- 3. Wählen Sie das Register IP-Adresse aus und selektieren Sie IP-Adresse automatisch beziehen.
- Wählen Sie das Register Gateway aus und vergewissern Sie sich, dass das Feld Installierte Gateways leer ist. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf OK. Windows verlangt unter Umständen die Original Windows Installations CD-ROM oder zusätzliche Files. Legen Sie die Windows CD-ROM ein und wählen Sie den richtigen Pfad aus, z.B. D:\win98, wobei "D" der Buchstabe Ihres CD-ROM Laufwerks ist.
- 6. Falls Windows Sie auffordert, Ihren PC neu zu starten, klicken Sie auf Ja. Falls Sie Windows nicht dazu auffordert, starten Sie Ihren PC trotzdem neu.





¹⁾ Wählen Sie einen TCP/IP Eintrag aus, in dessen Bezeichnung **Ethernet** enthalten ist. Wählen Sie keinen TCP/IP Eintrag aus, in dessen Bezeichnung PPPoE, VPN oder ähnliche Abkürzungen vorkommen.

²⁾ Falls keine TCP/IP Zeile vorhanden ist, befolgen Sie die Anweisung im Benutzerhandbuch, welches sich auf der CD-ROM befindet, zur Installation von TCP/IP.

Schritt 3c: Konfiguration des PCs (TCP/IP Einstellungen) unter Windows NT4

- Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf das Netzwerk Symbol, um das Netzwerkfenster zu öffnen.
- Wählen Sie das Register Protokolle aus und markieren Sie die TCP/IP Zeile. Klicken Sie auf Eigenschaften.
- Wählen Sie das Register IP-Adresse aus und selektieren Sie IP-Addresse vom DHCP Server beziehen und klicken Sie bei allen noch geöffneten Fenstern auf OK, um die PC Konfiguration abzuschliessen.
- 4. Falls das Dialogfenster mit "DHCP aktivieren" erscheint, klicken Sie auf [Yes].
- 5. Starten Sie Ihren Computer neu.

etzw	rerk			? >	
Iden	tifikation Diens	te Protokolle	letzwerkkarte Bin	dungen	
Ne	tzwerkprotokolle				
8	TCP/IP-Protok	oll			
Ľ					
L					
L					
L					
L					
Γ	Hinzufügen	Entfernen	Eigenschaften	Aktualisieren	
 N	titalied van	-			
T	CP/IP steht für T	ransport Control Pi	rotocol/Internet Prot	ocol. Das	
St	andardprotokoll	für Fernnetze (WA ischen verschiede	Ns = Wide Area Nel men Netzwerken er	tworks), das die	
	Juliu and a second s			inogiicht.	
_	1			Abbrechen	
2			UK	Abbrechen	
ger	ischaften vo	n Microsoft T	СРЛР	? :	
IP-4	Adresse DNS	WINS-Adres	se Routing		
Е	in DHCP-Serve	er kann dieser Ne	etzwerkkarte autor	matisch eine	
IP-Adresse zuweisen. Lassen Sie sich vom Netzwerkadministrator eine Adresse geben, wenn kein DHCP-Server im Netzwerk					
V	orhanden ist. G	ieben Sie diese /	Adresse unten ein.		
N	etzwerkkarte:				
	1]			-	
	IP-Adress	e von einem <u>D</u> HI	CP-Server beziehe	en	
	C IP-Adress	e angeben ——			
]	
	Subnet <u>M</u> ask			-	
		eway:		-	
		ionay.			
				Optionen	
			1	1.00	
)		1 04	Obbrecher	n bornohmon	

Schritt 3d: Konfiguration des PCs (TCP/IP Einstellungen) unter Windows 2000

- Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf das Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen Symbol. Das Netzwerkfenster öffnet sich.
- Wählen Sie das LAN-Verbindung Symbol für die verwendete Netzwerkkarte aus (oft ist dies die an erster Stelle aufgeführte LAN-Verbindung). Doppelklicken Sie auf LAN-Verbindung und klicken Sie auf Eigenschaften.
- 3. Wählen Sie Internet Protokoll (TCP/IP) aus und klicken Sie auf Eigenschaften.
- Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen aus (DNS-Serveradresse automatisch beziehen sollte bereits ausgewählt sein) und klicken Sie im nächsten Fenster auf OK, um die PC Konfiguration abzuschliessen.
- 5. Starten Sie Ihren Computer neu.

🕹 Status von LAN-Verbindung 2	2 ? 🛛
Allgemein Netzwerkunterstützung	
Verbindung	
Status:	Verbindung hergestellt
Dauer: Obertragungstate:	UU:U3:U1 100.0 MBit/s
oburtogangulate.	100,0 11017 0
- AL6: 3-3	Sector and sector
Gesendet	Empfangen
Bytes: 33'233	82'535
Eigenschaften Deaktivieren	
2	Schließen
📥 Eigenschaften von LAN-Verbi	indung 2 🛛 💽 🔀
Allgemein Authentifizierung Erweiter	t
Verbindung herstellen unter Verwendu	ung von:
B 3Com EtherLink XL 10/100 PC	1 für vollständige PC-Verwa
	Konfigurieren
Diese Verbindung verwendet folgende	e Elemente:
Datei- und Druckerfreigabe f	iur Microsoft-Netzwerke
QoS-Paketplaner	
Installieren Deinstallier	ren Eigenschaften
Beschreibung	tr (6M Materiality also also
Datenaustausch über verschieden Netzwerke ermöglicht	e, miteinander verbundene
Symbol bei Verbindung im Inrobere	aich anzeigen
3	
Eigenschaften von Internetproto	okoll (TCP/IP) 🛛 🛛 🛛 🔀
Allgemein Alternative Konfiguration	
IP-Einstellungen können automatisch Natzwark diese Eucktion unterstützt \	zugewiesen werden, wenn das Wanden Sie sich andernfalls an
den Netzwerkadministrator, um die ge beziehen.	eigneten IP-Einstellungen zu
 IP-Adresse automatisch bezieher 	n
O Folgende IP-Adresse verwender	r
IP-Adresse:	
Subnetzmaske:	
Standardgateway:	
ONS-Serveradresse automatisch	beziehen
Folgende DNS-Serveradressen	verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	
	Erweitert
4	OK Abbrechen

Schritt 3e: Konfiguration des PCs (TCP/IP Einstellungen) unter Windows XP

Die folgenden Anweisungen beruhen auf der Annahme, dass Sie die Windows XP Standardoberfläche verwenden. Falls Sie die klassische Oberfläche verwenden (Menüs und Symbole sehen gleich aus wie bei früheren Windows Versionen) folgen Sie bitte den Anweisungen für Windows 2000 (Schritt 3d).

- Klicken Sie auf Start -> Systemsteuerung. Klicken sie auf das Netzwerk- und Internetverbindungen Symbol. Klicken Sie auf das Netzwerkverbindungen Symbol. Das Netzwerkfenster öffnet sich.
- Wählen Sie das LAN-Verbindung Symbol für die verwendete Netzwerkkarte aus (oft ist dies die an erster Stelle aufgeführte LAN-Verbidnung). Doppelklicken Sie auf LAN-Verbindung und klicken Sie auf Eigenschaften.
- 3. Wählen Sie Internet Protokoll (TCP/IP) aus und klicken Sie auf Eigenschaften.
- Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen aus (DNS-Serveradresse automatisch beziehen sollte bereits ausgewählt sein) und klicken Sie im nächsten Fenster auf OK, um die PC Konfiguration abzuschliessen.
- 5. Starten Sie Ihren Computer neu.

🕹 Status von LAN-Verbin	idung 2 🛛 🛛 🔀
Allgemein Netzwerkunterstüt:	zung
Verbindung	
Status:	Verbindung hergestellt
Dauer:	00:03:01
Obertragungsrate:	100,0 MBit/s
AbbaitSt	
Gesendet	
	<u> </u>
Bytes: 3.	3/233 82/535
Eigenschaften Deaktivi	ieren
2	Schließen
Eigenschaften von LAN	1-Verbindung 2 🛛 🛛 🔀
Allgemein AustrautiGrienung	Foundhast
Autrenunzierung	LIWERCH
Verbindung herstellen unter V	/erwendung von:
3Com EtherLink XL 10	1/100 PCI für vollständige PC-Verwa
	Konfigurieren
Diese Verbindung verwendet	folgende Elemente:
🗹 🖳 Client für Microsoft-N	Vetzwerke
🗹 🛃 Datei- und Druckerfi	reigabe für Microsoft-Netzwerke
🗹 📑 QoS-Paketplaner	20.00
	einstallieren Einenschaften
- Receiverburg	
TCP/IP, das Standardprote	okoll für WAN-Netzwerke, das den
Datenaustausch über vers	schiedene, miteinander verbundene
Symbol bei Verbindung im	Infobereich anzeigen
3	OK Abbrechen
5	
igenschaften von Intern	etprotokoll (TCP/IP) 🛛 🛛 🛜
Allgemein Alternative Konfigu	ration
Alematic Ronige	
IP-Einstellungen können auto Netzwerk diese Funktion unter	amatisch zugewiesen werden, wenn das erstützt. Wenden Sie sich andernfalls an
den Netzwerkadministrator, u	m die geeigneten IP-Einstellungen zu
IP-Adresse automatisch	heziehen
- Folgende IP-ådresse ve	rwenden:
IR-Advancer	
IF MUIESSE.	
Subnetzmaske:	
Standardgateway:	
DNS-Serveradresse aut	omatisch beziehen
Enlaende DNIS-Serveren	dressen verwenden:
Progenue Diva-Selverat	
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	
	Erweitert
4	OK Abbreche

Schritt 3f: Konfiguration des PCs (TCP/IP Einstellungen) unter Mac OS 8.6 und OS 9.x

- 1. Wählen Sie im "Apfel" Menu Kontrollfelder \rightarrow TCP/IP.
- 2. Wählen Sie Ethernet integriert im Pull-Down Menü Verbindung und im Pull-Down Menü Konfigurationsmethode wählen Sie DHCP Server.
- 3. Schliessen Sie das Fenster TCP/IP und klicken Sie auf [Speichern].

	TCP/IP	
Verbindung : Einstellung Konfigurationsmethode :	Ethernet (integriert) 🗘	
DHCP Client ID : IP-Adresse : Teilnetzmaske :	 < wird vom Server geliefert > < wird vom Server geliefert > 	
Router Adresse:	< wird vom Server geliefert >	
Name Server Adresse :	< wird vom Server geliefert >	Domain Namen :
2		

Schritt 3g: Konfiguration des PCs (TCP/IP Einstellungen) unter Mac OS X

- 1. Wählen Sie Systemeinstellungen... im "Apfel" Menu.
- Klicken Sie im Bereich Internet & Netzwerk auf das Netzwerk Symbol.
- 3. Wählen Sie Ethernet (integriert) im Pull-Down-Menü Zeigen. In der Registerkarte TCP/IP wählen Sie DHCP im Pull-Down-Menü Konfiguration.
- Wählen Sie die Registerkarte PPPoE. Vergewissern Sie sich, dass die Checkbox PPPoE verwenden deaktiviert ist. Klicken Sie auf Jetzt aktivieren.
- 5. Schliessen Sie das Fenster Netzwerk.

14 🗖 🔬				
lle einblenden Monitore Ton	Netzwerk Startvolum	e		
Persönlich				
			(3)	50
Allgemein Anmeldung Bedienur	ngs- Bildschirm-	Dock	Landes-	Schreibtisch
hilfer	n schoner		einstellungen	
		-		
S 🖌 🔊		G	2	
ColorSync Energie sparen Maus	Monitore	Tastatur	Ton	
nternet & Netzwerk				
Internet Netzwerk QuickTi	me Sharing			
vetom				
ystem	1			
		Ŵ		
ttzer Classic Datum & U	hrzeit Software- Aktualisierung	Sprache	Startvolume	
	Netzwerk			
le einblenden Monitore Ton	Netzwerk Startvolum	e		
Umgebung: Au	tomatisch		•	
Zeigen: Eth	ernet (integriert)		•	
TCP/IP PPPe	DE AppleTalk	Proxies	Ethernet	
IPv4 konfigurieren: DHCP			•	
IP-Adresse: 192.168	.254.1	(,0	HCP-Lease" er	neuern
Teilnetzmaske: 255.255	.255.0 DHCF	-Client-ID	(Falls erford	lerlich)
Router: 192.168	.254.254			
DNS-Server:				(Optional)
Domain-Namen:				(Optional)
IPv6-Adresse: fe80:000	0:0000:0000:0203	:93ff:fe71	03b0	
(IPv6 ko	nfigurieren)			?
3 2	Netzwerk	Assistent. 3) (Jetzi	t aktivieren
Umgebung	g: Automatisch		*	
eigen: Ethernet (integriert)	*			
	PPPoE AppleT	alk Pros	cies	
TCP/IP				
TCP/IP	PPPoE verwende	en		
TCP/IP	PPPoE verwend	en	(Optional)
TCP/IP Internet-Anbieter: PPPoE-Dienstname:	PPPoE verwend	en	(Optional)
TCP/IP Internet-Anbieter: PPPoE-Dienstname: Account-Name:	PPPoE verwende	en	(Optional)
TCP/IP Internet-Anbieter: PPPoE-Dienstname: Account-Name: Kennwort:	PPPoE verwend	en	(Optional)
TCP/IP Internet-Anbieter: PPPoE-Dienstname: Account-Name: Kennwort:	PPPoE verwende PPPoE verwende Kennwort siche Wenn Sie dieses Fit	en rn eld markiere et-Zugang a t eingeben a	(Optional (Optional), können alle Br uf das Internet z ur müssen.)) enutzer rugreifen,
TCP/IP Internet-Anbieter: PPPoE-Dienstname: Account-Name: Kennwort: Wenn Sie PPPoE aktivieren, Klicken Sie in den Rei	PPPOE verwende PPPOE verwende Kennwort siche Wenn Sie dieses Fr über diesen Intern ohne das Kennwor ändern sich möglicher er, TCP/IP: um die Eit	rn eld markiere et-Zugang a t eingeben 2 weise Ihre Ti nstellungen	(Optional (Optional (Optional (Optional (Optional (Optional) (Optional) (Optional) (Optional) (Optional) (Optional (Optional) (Optional (Optional) (Option) enutzer sugreifen, gen.

Schritt 4: Konfiguration des ADSL Modems (Internet Access)

Starten Sie Ihren Web Browser und geben Sie im Adressfeld des Browsers die Adresse 192.168.254.254 ein.

Drücken Sie < Enter>.

Die "Quick Configuration"-Seite des ADSL Modems wird angezeigt.

Entry Pa	ige				
This is E	ntry Page for Quick Cor	ifig.	DOI:		
Model		C2-010-1	Operational	Start	up
Model		C2-010-1	Status:	Handsha	ake
S/W Ver	sion:	R100B01.2B.SI	Standard:	ADSL2+	
DSL Vers	sion:	E.37.2.8	Up	Down	
Mode:		Routing And Bridging	Speed Latenc	y Speed	Latency
Up Time		0:4:23	0 Kbps -	0 Kbps	
Idiobi Test	orfood				
Interface	Encapsulation	IP Address Mask Gateway	Lower Interface		Status
ppp-0	PPPOE	0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0	aal5-0	1/32	
eoa-O	Bridged	0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0	aal5-0	1/32	۲
eoa-1	Bridged	0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0	aal5-1	8/35	۲
LAN Inte	rface				
Interface	Mac Address	IP Address Mask	Speed	Duplex	Status
eth-0	00:0F:A3:7D:BC:72	192.168.254.254 255.255.255.0	100BT	Full	
PPP Sec	urity Information				
Connect	ion Type	 O Always On O Start On Data 	1		
		Idle timeout 3	minute	es	
Usernam	ne	admin	Password		

- Wählen Sie unter Connection Type die Verbindungsart: Always On: Die Verbindung wird dauerhaft hergestellt (Flatrate) und muss manuell vom Benutzer oder Internet Service Provider unterbrochen werden. Start On Data: Bei dieser Einstellung wird die Verbindung bei Inaktivität nach der von Ihnen definierten Zeitspanne (idle timeout) unterbrochen. Erst eine neue Anfrage (Internet) oder das Versenden eines eMails stellt die Verbindung wieder her.
- 2. Geben Sie Benutzername (in das Feld Username) und Passwort (in das Feld Password) Ihres Internet Service Providers ein.
- 3. Klicken Sie auf Apply.
- **4**. Benutzername und Passwort werden automatisch gespeichert und der Status der PPP (Point-to-Point-Protocol) Internet-Verbindung wird in der oberen Zeile angezeigt.

Schritt 5: Statusanzeigen in der Frontabdeckung

Die folgende Zeichnung zeigt die Frontabdeckung des ADSL Modems:



LED Anzeigen

Am ADSL Modem sind verschiedene LEDs in die Frontabdeckung integriert. Die Funktionen dieser LEDs sind in der folgenden Tabelle (von links nach rechts) erklärt:

LED	Farbe	Status	Beschreibung
Power	Grün	An Aus	Gerät ist eingeschaltet Gerät ist ausgeschaltet, keine Netzspannung
Status	Grün	An	Leuchtende LED zeigt an, dass das Gerät betriebsbe- reit ist
ADSL Link/Act	Grün	Kurzes Blinken An Unregelmässiges	Verbindungsaufbau (Training) ADSL Verbindung vorhanden und aktiv
		Blinken	Zeigt an, das Daten übertragen werden
Ethernet Link/Act	Grün	An Aus	Ethernet Verbindung ist vorhanden und aktiv Keine Ethernet Verbindung vorhanden
		Blinken	Zeigt an, dass Daten übertragen werden.



Siemens Switzerland Ltd **Business Innovation Center BIC F** Albisriederstrasse 245 CH-8047 Zurich

Declaration of Conformity

We hereby declare that the product:

SIEMENS ADSL C2-010 (ADSL2+ Router for POTS), S1621-Z133-A SIEMENS ADSL C2-010-I (ADSL2+ Router for ISDN), S1621-Z132-A

(Name of product, type or model, batch or serial number)

is in conformity with the following standards:

RFI Emission:	
EN 55022 :1998 + A1 : 2000 +A2:2003	Class B

: Emission standards EN 61000-3-2: 2000 : Limits for harmonic current emission EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001 : Limitation of voltage fluctuation and flicker in low-voltage supply system Immunity: EN 55024:1998+A1:2001+A2: 2003 : Immunity standard

Safety: EN 60950-1:2001 +A11:2004

: Safety standard

We hereby verify that:

The equipment above listed has tested for compliance with The European Council Directive 89/336/EEC. & The Low Voltage Directive 73/23/EEC. and The Amendment Directive 93/68/EEC. and Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive(R&TTE) 1999/5/EC.

Note: Full test report are available if required.(EME-050929, ETS-05625/00)

Zurich, 18.08.05

(place and date of issue)

Daniel Ebinger, Head of products

(names and signatures of authorized persons)

WEEE Text für Benutzerhandbuch – B2C (Faltblatt)



Alle elektrischen und elektronischen Produkte sollten von dem städtischen Abfallstrom getrennt entsorgt werden. Verwenden Sie hierfür die von der Regierung oder Kreisverwaltung ausgewiesenen Sammelstellen.

Die ordnungsgemässe Entsorgung und getrennte Sammlung Ihrer alten Geräte verhindert potentielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit und ist eine Vorraussetzung für die Wiederverwendung und Wiederverwertung Ihrer gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräte.

Genauere Informationen zur Entsorgung Ihrer alten Geräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, bei der Müllabfuhr, in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder bei Ihrem SIEMENS Partner.

Die oben genannten Aussagen gelten nur für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union eingesetzt werden und die durch die Richtlinie 2002/96/EC abgedeckt sind. In Ländern ausserhalb der EU können andere Bestimmungen hinsichtlich der Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gelten.