# Speedport W 721V Bedienungsanleitung



#### Symbole

# Symbole

### Verwendete Symbole

	Telefonhörer abheben.
Ţ	Telefonhörer auflegen.
)	Gespräch führen.
	Rufnummer oder Kennziffer wählen.
~	Sie hören einen Quittungston.
*	Dreierkonferenz.
R	Signaltaste (auch Flash- oder Rückfragetaste) drücken.
*	Die Stern-Taste ist ein Trenn- oder Startzeichen in einer Programmierung.
#	Die Raute-Taste ist ein Trenn- oder Startzeichen in einer Programmierung.
0 9	Wählen Sie bestimmte Ziffern.

# Warnzeichen

Tipp

Dieses Zeichen weist Sie auf nützliche Hinweise und zusätzliche Informationen hin.

I

Das Ausrufezeichen markiert wichtige Informationen und Hinweise, die Sie auf jeden Fall befolgen sollten, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

# Inhaltsverzeichnis

Symbole		1
Hinweise		6
		_
Willkommen		7
	Was wurde geliefert?	8
	Die Leuchtdioden des Speedports W 721V	9
	Was benötigt der Speedport W 721V?	. 10
Speedport W 721V i	in Betrieb nehmen	11
	Montage	. 11
	Speedport W 721V an die Stromversorgung anschließen	. 12
	Speedport W 721V am DSL anschließen	. 13
	Speedport W 721V am ISDN oder am Standard-Anschluss anschließen	. 14
	Analoge Endgeräte am Speedport W 721V anschließen	. 16
	Speedport W 721V am Computer anschließen	. 18
	Speedport W 721V kabellos über WLAN mit einem Computer verbinden	. 20
	Speedport W 721V mit dem WLAN-Adapter eines Computers verbinden	. 21
	Automatisches Erst-Firmware-Update	. 26
	Automatische Konfiguration für den Speedport W 721V	. 26
Mit Speedport W 72	21V ins Internet	28
	Speedport W 721V mit dem Assistenten für Internetverbindungen und DSL Telefo	onie

Speedport W /21V mit	dem Assistenten für Internetverbindungen und DSL Telefonie	;
einrichten		3
Eine Internetverbindun	g mit dem DSL-Router Speedport W 721V aufbauen 36	3

Mit Speedport W	721V	<sup>7</sup> telefonieren
-----------------	------	---------------------------

Telefonieren mit dem Speedport W 721V	37
Speedport W 721V für die DSL-Telefonie einrichten	38
Was Sie über die DSL-Telefonie mit Speedport W 721V wissen sollten	42

# Speedport W 721V am Telefon einrichten

# Speedport W 721V bedienen

Funktion der Rückfragetaste	61
Nählen extern	61
Rückfrage/Halten	63
Vermitteln	64
Externes Vermitteln	64
Anklopfen	65

# 

Sammelruf
Makeln
Dreierkonferenz
Parken
Rückruf bei Besetzt
Rückruf bei Nichtmelden 69
Heranholen eines Gespräches (Pickup)
Raumüberwachung / Babyphone
Fangen
Keypad-Sequenzen nutzen

# WLAN - Wireless Local Area Networks

Standards	73
Sicherheit	74
Frequenzbereich	76
WLAN-Reichweite vergrößern mit WDS (Wireless Distributed System)	77

# Ratgeber

Was bei der Verkabelung zu beachten ist	80
DHCP-Server	80

# Problembehandlung

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche	83
Fehler beim Öffnen der Benutzeroberfläche	85
LAN- und WLAN-Verbindungen	85
WLAN-Verbindung	86
Das Funknetzwerk wird nicht angezeigt	87
WLAN-Verbindung wird nicht aufgebaut	88
IP-Einstellungen	89

73

83

80

# Anhang

Technischer Kundendienst
Gewährleistung für Speedport W 721V 9
Technische Daten
Zurücksetzen (Reset)
Akustische Signalisierung 9
Recycling
Reinigung
Stichwortverzeichnis
CE-Konformitätserklärung

# Hinweise Sicherheitshinweise



Bevor Sie den Speedport W 721V aufstellen oder benutzen, beachten Sie unbedingt die Anweisungen dieser Anleitung. Der Gesetzgeber fordert, dass wir Ihnen wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit geben und Sie darauf hinweisen, wie Sie Schäden am Gerät und anderen Einrichtungen vermeiden. Wenn Sie diese Anleitung nicht beachten, haftet die Deutsche Telekom AG nicht für Schäden, die aus fahrlässiger oder vorsätzlicher Missachtung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen!

- Öffnen Sie den Speedport W 721V nicht. Durch unbefugtes Öffnen des Gehäuses und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für die Benutzer des Gerätes entstehen und der Gewährleistungsanspruch erlischt.
- Der Speedport W 721V ist nach den Richtlinien der Europäischen Union (CE-Zertifikation) gepr
  üft und erm
  öglicht den Anschluss aller analogen Telekommunikationsger
  äte, die ebenfalls eine CE-Zertifikation besitzen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des Speedports W 721V eindringen, da sonst elektrische Schläge oder Kurzschlüsse die Folge sein könnten.
- Stecken und lösen Sie während eines Gewitters keine Leitungsverbindungen und installieren Sie den Speedport W 721V nicht.
- Der Speedport W 721V ist nur für Anwendungen innerhalb eines Gebäudes vorgesehen. Verlegen Sie die Leitungen nicht im Freien und nur so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Betreiben Sie den Speedport W 721V nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil.
- Nehmen Sie den Speedport W 721V so in Betrieb, wie es im Abschnitt "Speedport W 721V in Betrieb nehmen" ab Seite 11 beschrieben ist.

# Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Speedport W 721V der Deutschen Telekom entschieden haben. Der Speedport W 721V ist Ihr Zugang zum Internet und zur DSL Telefonie am VDSL- und DSL-Anschluss. Als Router kann der Speedport W 721V den Internetzugang für mehrere Computer gleichzeitig herstellen und kann mit seinem integrierten WLAN Access Point auch für kabellose Verbindungen ins Internet genutzt werden. Als Telefonanlage können Sie den Speedport W 721V mit Ihren vorhanden Telefonen zum Telefonieren über das Internet und das Festnetz nutzen.

# Anschluss von einem oder mehreren Computern

Über vier Netzwerkanschlüsse (LAN-Anschlüsse) können Sie vier Computer direkt am Speedport W 721V anschließen und über einen Netzwerk-Hub oder -Switch weitere Computer anschließen. Außerdem können Sie zusätzliche Computer kabellos über WLAN mit dem Speedport W 721V verbinden.

Alle an den Speedport W 721V angeschlossenen Computer sind zu einem Netzwerk verbunden und können untereinander auf freigegebene Dateien und Drucker zugreifen.

# WLAN Access Point

Der Speedport W 721V ist ein WLAN Access Point. Computer, die mit einem WLAN-Adapter ausgerüstet sind, können kabellos mit dem Speedport W 721V verbunden werden.

# Internetverbindung für alle Computer

Wenn die Internetzugangsdaten im Speedport W 721V eingetragen sind, können alle angschlossenen Computer gleichzeitig über den Speedport W 721V auf das Internet zugreifen.

# Telefonanlage für Internet- und Festnetztelefonie

Als Telefonanlage ist der Speedport W 721V zum Anschluss von zwei analogen Telefonen geeignet. Mit beiden angeschlossenen Telefonen können Sie über das Internet oder das Festnetz telefonieren.

# Schutz durch integrierte Firewall

Als Router schützt der Speedport W 721V Ihr Netzwerk durch eine integrierte Firewall vor Angriffen aus dem Internet. Was wurde geliefert?

### Anschluss für netzwerkfähige Geräte

Am Netzwerk-Hub- oder Switch der am Netzwerkanschluss des Speedports W 721V angeschlossen ist können weitere netzwerkfähige Geräte angeschlossen werden, beispielsweise Spielekonsolen.

#### Unterstützte Betriebssysteme

Über den Netzwerkanschluss oder über WLAN kann der Speedport W 721V mit Windows-Betriebssystemen, dem Betriebssystem Linux oder mit Apple-Computern mit dem Betriebssystem Mac OS X verwendet werden.

#### Was wurde geliefert?

Wenn Sie die Verpackung geöffnet und ausgepackt haben, liegt folgender Packungsinhalt vor Ihnen:

- 1 Speedport W 721V
- 1 Steckernetzteil mit Verbindungskabel zum Anschluss an das Stromnetz
- 1 DSL-Kabel (Länge: 1,8 m, grau) für den Anschluss des Speedports W 721V an den DSL-Splitter
- 1 ISDN/analog-Kabel (Länge: 1,8 m, grau) für den Anschluss des Speedports W 721V an den ISDN-NTBA oder den Standard-Anschluss
- 1 Netzwerkkabel (Länge: 1,8 m, gelb) zum Anschluss des Speedports W 721V an einen Computer oder einen Netzwerk-Hub oder -Switch
- 1 TAE/RJ45-Adapter zum Anschluss des Speedports W 721V an den Standard-Anschluss
- 1 Bedienungsanleitung

# Die Leuchtdioden des Speedports W 721V

Die Leuchtdioden des Speedports W 721V haben folgende Bedeutung:

LED	Farbe	Bedeutung
Power	grün	leuchtet dauerhaft, wenn die Stromzufuhr besteht und der Speedport W 721V betriebsbereit ist
Update	grün	leuchtet dauerhaft, während ein Firmware-Update ausgeführt wird
DSL	grün	blinkt, wenn die Verbindung zu DSL unterbrochen ist
		leuchtet dauerhaft, wenn der DSL-Anschluss betriebsbereit und das interne ADSL-Modem aktiv ist (Modem-Umschalter auf "int.")
Online	grün	blinkt, während die Internetverbindung hergestellt wird
		blinkt schnell, wenn die Internet-Zugangsdaten fehlerhaft sind
		leuchtet dauerhaft, wenn eine Internetverbindung besteht
Internet	grün	blinkt, wenn eine VoIP-Verbindung besteht
		blinkt schnell, wenn die VoIP-Zugangsdaten fehlerhaft sind
		leuchtet dauerhaft, wenn ein VoIP-Zugang eingerichtet ist
Festnetz	grün	blinkt, wenn eine Festnetz-Verbindung besteht
		leuchtet dauerhaft, wenn der Speedport W 721V mit dem ISDN verbunden ist
Status	grün	blinkt, wenn versucht wird die automatische Konfiguration für den
		Speedport W 721V zu starten
		blinkt schnell, wenn die automatische Konfiguration fehlschlägt
		leuchtet dauerhaft, wenn der Speedport W 721V automatisch konfiguriert wird
LAN 1 - LAN 4	grün	blinkt, wenn Daten übertragen werden
		leuchtet dauerhaft, wenn ein Netzwerkkabel gesteckt und eine Verbindung zum Computer hergestellt ist
WLAN	grün	blinkt, wenn die WLAN-Funktion aktiviert oder deaktiviert wird
		leuchtet dauerhaft, wenn die WLAN-Funktion aktiv ist

### Was benötigt der Speedport W 721V?

Für den Betrieb des Speedports W 721V müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- 1 DSL-Anschluss der Deutschen Telekom
- 1 ISDN-Mehrgeräteanschluss nach dem Euro-ISDN-Protokoll oder ein Standard-Anschluss
- 1 Javascript-fähiger Webbrowser (zum Beispiel Internet Explorer ab Version 5.5, Firefox ab Version 0.9, Mozilla ab Version 1.7, Netscape ab Version 7.1, Opera ab Version 8 oder Safari ab Version 1.3.2.x)
- Wenn Sie den Speedport W 721V über eine LAN-Schnittstelle des Computers anschließen möchten, benötigen Sie einen Computer mit einem LAN-Anschluss (Netzwerkkarte Standard-Ethernet 10/100 Base-T) oder eine Spielekonsole oder andere netzwerkfähige Geräte
- Wenn Sie den Speedport W 721V kabellos mit WLAN anschließen möchten, benötigen Sie einen Computer mit einem WLAN-Adapter (nach IEEE 802.11b/g).

# Speedport W 721V in Betrieb nehmen Montage, Installation und Konfiguration

Dieses Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten und die Installation des Speedports W 721V. Dazu gehören die folgenden Arbeitsschritte:

- Speedport W 721V aufstellen
- Speedport W 721V an die Stromversorgung, das DSL und das ISDN oder den Standard-Anschluss anschließen
- Analoge Endgeräte an Speedport W 721V anschließen
- Speedport W 721V an den Computer anschließen

### Montage

Stellen Sie den Speedport W 721V an einem geeigneten Ort auf. Der Ort sollte trocken, staubfrei und ohne direkte Sonneneinstrahlung sein. Wenn Sie den Speedport W 721V mit einer Kabelverbindung an Ihren Computer anschließen möchten, beachten Sie die zur Verfügung stehenden Kabellängen, das heißt, stellen Sie das Gerät in Computernähe auf.

Um den Speedport W 721V an der Wand aufzuhängen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schrauben Sie die im Lieferumfang enthaltene Halterung an die Wand.



Montage der Wandhalterung für Speedport W 721V

Speedport W 721V an die Stromversorgung anschließen

2. Stecken Sie den Speedport W 721V auf die Wandhalterung.



Speedport W 721V auf die Wandhalterung stecken

# Speedport W 721V an die Stromversorgung anschließen

Um den Speedport W 721V an die Stromversorgung anzuschließen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Stellen Sie den Speedport W 721V so hin, dass Ihnen die Buchsenleiste zugewandt ist.
- 2. Nehmen Sie das Netzteil zur Hand.
- Schließen Sie das Netzteil an der Buchse ganz rechts auf der Buchsenleiste des Speedports W 721V an und stellen Sie sicher, dass sich der Ein- und Ausschalter des Speedports W 721V auf Stellung "I" befindet.
- 4. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose der Stromversorgung.



Anschluss des Speedports W 721V an die Stromversorgung

5. Die grüne Leuchtdiode "Power" beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und signalisiert damit die Betriebsbereitschaft des Speedports W 721V.

### Speedport W 721V am DSL anschließen

Um den Speedport W 721V am DSL anzuschließen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Nehmen Sie das DSL-Kabel (grau) zur Hand.
- Schließen Sie das eine Kabelende an der mit "DSL" beschrifteten Buchse auf der Buchsenleiste des Speedports W 721V an.
- Schließen Sie dann das andere Kabelende an der mit "DSL" beschrifteten Buchse des DSL-Splitters an.

Speedport W 721V am ISDN oder am Standard-Anschluss anschließen



Anschluss des Speedports W 721V am DSL-Splitter

4. Die grüne Leuchtdiode "DSL" leuchtet dauerhaft sobald der Speedport W 721V für Internetverbindungen über DSL bereit ist.

### Speedport W 721V am ISDN oder am Standard-Anschluss anschließen

Sie können den Speedport W 721V an einem ISDN-Anschluss oder an einem Standard-Anschluss anschließen. Führen Sie dafür die folgenden Schritte aus:

- 1. Nehmen Sie das ISDN/analog-Kabel (grau) zur Hand.
- Schließen Sie das eine Kabelende an der mit " m " beschrifteten Buchse des Speedports W 721V an.
- 3. Wenn Sie über einen ISDN-Anschluss verfügen, dann schließen Sie das andere Kabelende an einer Anschlussbuchse Ihres ISDN-NTBAs an.



Anschluss des Speedports W 721V am ISDN-NTBA

Verfügen Sie neben einem DSL-Anschluss lediglich über einen Standard-Anschluss, dann schließen Sie am anderen Kabelende zunächst den im Lieferumfang enthaltenen TAE/RJ45-Adapter an. Schließen Sie den Speedport W 721V dann mit dem TAE-Stecker an der mit "F" beschrifteten Buchse Ihres DSL-Splitters an.



Anschluss des Speedports W 721V an DSL und den Standard-Anschluss über den DSL-Splitter

# Analoge Endgeräte am Speedport W 721V anschließen

Um den Speedport W 721V zum Telefonieren über das Internet oder den Standard-Anschluss nutzen zu können, müssen Sie ein analoges Telefon an den Router anschließen.

Speedport W 721V ist nach den Richtlinien der Europäischen Union (CE-Zertifikation) geprüft und ermöglicht den Anschluss aller analogen Telekommunikationsgeräte, die ebenfalls eine CE-Zertifikation besitzen.

Führen Sie den folgenden Schritt aus:

Stecken Sie den TAE-Stecker Ihres analogen Telefons in eine der TAE-Buchsen auf der Rückseite des Speedports W 721V.



Anschluss eines analogen Telefons

Beide Nebenstellen des Speedports W 721V sind universell codiert und damit für den Anschluss beliebiger analoger Endgeräte wie Telefone, Anrufbeantworter oder Faxgeräte geeignet. Die Adressierung der Endgeräte an den Nebenstellen des Speedports W 721V erfolgt dann über DSL-Rufnummern beziehungsweise die Festnetzrufnummer, die Sie von der Deutschen Telekom für Ihren DSL- oder Standard-Anschluss erhalten haben. Alle Rufnummern können gezielt über die Benutzeroberfläche des Speedports W 721V den Nebenstellen zugewiesen werden. Lesen Sie dazu auch das Kapitel "Telefonverbindungen" ab Seite 37.

### Speedport W 721V am Computer anschließen

Der Speedport W 721V kann auf zwei unterschiedliche Arten mit dem Computer verbunden werden:

- über die Netzwerkanschlüsse (LAN-Anschlüsse)
- kabellos mit WLAN

Ein Computer kann immer nur auf eine dieser beiden Arten mit dem Speedport W 721V verbunden sein.

Wenn Sie mehrere Computer gleichzeitig mit dem Speedport W 721V verbinden möchten, dann haben Sie folgende Möglichkeiten:

- An den Netzwerkanschlüssen des Speedports W 721V können Sie bis zu vier Computer direkt anschließen oder an einem der Netzwerkanschlüsse einen Netzwerk-Hub oder -Switch anschließen und damit alle Leistungsmerkmale des Speedports W 721V für weitere Computer oder ein ganzes Netzwerk bereitstellen.
- Kabellos mit WLAN können Sie mehrere Computer gleichzeitig mit dem Speedport W 721V verbinden und damit alle Leistungsmerkmale des Speedports W 721V für ein ganzes Netzwerk bereitstellen.

Die genannten Möglichkeiten, einen oder mehrere Computer am Speedport W 721V anzuschließen, können Sie beliebig kombinieren.

### Beispiele:

- Anschluss von bis zu vier Computern an den Netzwerkanschlüssen von Speedport W 721V und gleichzeitiger, kabelloser Anschluss von mehreren Computern über WLAN.
- Anschluss eines Netzwerks über einen der Netzwerkanschlüsse von Speedport W 721V und gleichzeitiger, kabelloser Anschluss mehrerer Computer über WLAN. Auf diese Weise können zwei unterschiedliche Netzwerke am Speedport W 721V angeschlossen werden.

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

Wenn Sie den Speedport W 721V über einen der Netzwerkanschlüsse an einen Computer anschließen möchten, dann überprüfen Sie, ob Ihr Computer über einen Netzwerkanschluss verfügt. Ein Netzwerkanschluss ist meist mit dem Netzwerksymbol oder mit der Beschriftung "LAN" gekennzeichnet.

# 움

Wenn Sie den Speedport W 721V kabellos mit WLAN (Wireless LAN) mit einem Computer verbinden möchten, dann muss in dem Computer ein WLAN-Adapter nach dem Standard IEEE 802.11b (bis zu 11 Mbit/s) oder 802.11g (bis zu 54 Mbit/s) eingebaut sein.

# Speedport W 721V am LAN-Anschluss des Computers anschließen

Über ein Netzwerkkabel kann der Speedport W 721V direkt an einen Computer angeschlossen werden.

Der Anschluss über das Netzwerkkabel erfolgt betriebssystemunabhängig. Alle Computer, die über den LAN-Anschluss angeschlossenen werden, müssen über eine Netzwerkkarte (Ethernet-Karte) verfügen.



Anschluss des Speedports W 721V an die Netzwerkkarte eines Computers

 Nachdem Sie den Speedports W 721V wie auf Seite 12 beschrieben an das Stromnetz und DSL angeschlossen haben, schalten Sie Ihren Computer ein. Wenn Sie mit einem Linux-Betriebssystem arbeiten, dann konfigurieren Sie Ihre Netzwerkkarte mit der Einstellung "DHCP" per YaST, falls dies noch nicht geschehen ist.

- 2. Schließen Sie ein Ende des gelben Netzwerkkabels an die Netzwerkkarte des Computers an.
- Schließen Sie das andere Ende des Netzwerkkabels an einem Netzwerkanschluss des Speedports W 721V an. Die Netzwerkanschlüsse sind mit "WAN/LAN 1", "LAN 2", "LAN 3" und "LAN 4" beschriftet.

# Tipp

Es ist keine Treiberinstallation auf dem Computer notwendig.

# Speedport W 721V kabellos über WLAN mit einem Computer verbinden

Der Speedport W 721V kann über WLAN kabellos mit einem Computer verbunden werden. Sie benötigen für jeden Computer, den Sie über WLAN mit dem Speedport W 721V verbinden wollen, Unterstützung für WLAN, zum Beispiel durch einen kompatiblen WLAN-Adapter.

Weitere Informationen zum Thema WLAN erhalten Sie im Kapitel "WLAN – Wireless Local Area Networks" ab Seite 73.

# Voreinstellungen im Speedport W 721V

Standardmäßig wir der Speedport W 721V mit voreingestellten Werten für die WLAN-Sicherheit ausgeliefert. Diese Werte müssen Sie auch am Computer mit dem WLAN-Adapter eingeben, um erfolgreich eine WLAN-Verbindung herstellen zu können.

Folgende Werte sind im Speedport W 721V werksseitig voreingestellt:

Einstellung	voreingestellter Wert
SSID (Name des Funknetzwerks)	individueller Wert (siehe Typenschild)
Methode der Verschlüsselung	TKIP (WPA)
Verschlüsselung	WPA-PSK
Typ der Authentisierung / Anmeldung	Open Key
Netzwerkmodus	Infrastruktur
Kanal	11

Wenn Sie verschlüsselte WLAN-Verbindungen aufbauen möchten, folgen Sie den nachfolgenden Anleitungen.

# Speedport W 721V mit dem WLAN-Adapter eines Computers verbinden

- 1. Wenn noch nicht geschehen, schalten Sie Ihren Computer ein.
- Installieren Sie den WLAN-Adapter zusammen mit der zugehörigen Software in Ihrem Computer. Beachten Sie dabei die Hinweise in der zugehörigen Dokumentation.
- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, steht Ihnen in der Regel eine Benutzeroberfläche zur Steuerung der WLAN-Verbindungen zur Verfügung. In den Windows-Betriebssystemen können Sie die Benutzeroberfläche über ein herstellerspezifisches Symbol in der Taskleiste oder über das Startmenü öffnen.
- Um eine WLAN-Verbindung zum Speedport W 721V aufzubauen, können Sie die im Betriebssystem vorhandene WLAN-Software verwenden oder Sie verwenden die herstellerspezifische Benutzeroberfläche.

Im Folgenden erhalten Sie zwei Beschreibungen: eine für die Vorgehensweise mit den WLAN-Verbindungseinstellungen in Windows XP und eine für die Vorgehensweise mit der herstellerspezifischen Benutzeroberfläche.

Falls Sie mit dem Betriebssystem Windows XP arbeiten, wird empfohlen, die Einstellungen für den WLAN-Adapter mit den WLAN-Verbindungseinstellungen in Windows XP vorzunehmen.



In beiden Beschreibungen werden die im Abschnitt "Voreinstellungen im Speedport W 721V" auf Seite 20 angegebenen Werte verwendet. Wenn Sie voreingestellte Werte in dem Speedport W 721V geändert haben, dann müssen Sie für den Aufbau der WLAN-Verbindung die geänderten Werte nehmen oder über eine LAN-Verbindung den Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

### WLAN-Verbindung mit den WLAN-Verbindungseinstellungen in Windows XP aufbauen



Um die WLAN-Verbindung mit den WLAN-Verbindungseinstellungen in Windows XP aufzubauen, muss Service Pack 2 auf Ihrem Computer installiert sein. Überprüfen Sie über "Arbeitsplatz / Systemeinstellungen anzeigen", ob Service Pack 2 auf Ihrem Computer installiert ist. Wenn Service Pack 2 nicht installiert ist, dann installieren Sie es über Microsoft Windows Update bevor Sie die nächsten Schritte ausführen.

- 1. Öffnen Sie über das Startmenü die "Systemsteuerung" und klicken Sie doppelt auf die Kategorie "Netzwerk- und Internetverbindungen".
- Klicken Sie im Fenster "Netzwerk- und Internetverbindungen" auf das Systemsteuerungssymbol "Netzwerkverbindungen".
- 3. Markieren Sie im Fenster "Netzwerkverbindungen" den Eintrag "Drahtlose Netzwerkverbindung" und öffnen Sie über das Kontextmenü das Fenster "Eigenschaften".

LAN oder Hoch	geschwindigkeitsin	ternet		
LAN-Verbindung	g 10 g 12 Deaktivieren <b>Verfügbare drat</b> Status Reparieren	LAN oder Hochgeschwindigkei LAN oder Hochgeschwindigkei LAN oder Hochgeschwindigkei LAN oder Hochgeschwindigkei httose Netzwerke anzeigen	sinternet sinternet niternet internet	Netzwerkkabel wurde entfernt, mit Firev Deaktiviert, mit Firewall Nicht verbunden, mit Firewall Deaktiviert, mit Firewall
	Verbindungen überbrücken Verknüpfung erstellen			
	Umbenennen Eigenschaften			

Eigenschaftenfenster für Drahtlose Netzwerkverbindung öffnen

Das Fenster "Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbindung" wird geöffnet.

 Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Drahtlosnetzwerke" die Einstellung "Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden" und klicken Sie dann im Bereich "Bevorzugte Netzwerke" auf die Schaltfläche "Hinzufügen".

👍 Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbi 🕐 🔀
Allgemein Drahtlosnetzwerke Erweitert
Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden
Verfügbare Netzwerke: Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um eine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk herzustellen oder zu trennen bzw. weitere Informationen über Drahtlosnetzwerke zu erhalten.
Drahtlosnetzwerke anzeigen
Bevorzugte Netzwerke: Verbindung automatisch mit den verfügbaren Netzwerken in der nachfolgend aufgeführten Reihenfolge herstellen:
Nach <u>o</u> ben
Nach <u>u</u> nten
Hinzufügen Entfernen Eigenschaften Weitere Informationen über die <u>Einrichtung</u> einer Drahtlosnetzwerkkonfiguration. Erweitert
OK Abbrechen

Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbindung

Das Fenster "Drahtlose Netzwerkeigenschaften" wird geöffnet.

 Auf der Registerkarte "Zuordnung" tragen Sie den Namen Ihres Funknetzwerkes (SSID) und Ihren Netzwerkschlüssel ein. Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild auf der Geräterückseite Ihres Speedports W 721V. Die weiteren Einstellungen müssen mit denen in der folgenden Abbildung übereinstimmen: Speedport W 721V mit dem WLAN-Adapter eines Computers verbinden

Drahtlose N	letzwerkeigen	scha	ften	? 🗙
Zuordnung	Authentifizierung	Ver	bindung	
<u>N</u> etzwerkn	ame (SSID):	TRA	GEN SIE HIER IHRE SSIE	EIN
C Drahtlosnetzwerkschlüssel				
Ein Netz	werkschlüssel ist f	ür folg	ende Option erforderlich:	
Netzwer	k <u>a</u> uthentifizierung	:	WPA-PSK	$\supset$
<u>D</u> atenve	erschlüsselung:		ТКІР	~
Netzwerk	k <u>s</u> chlüssel:	•••		
Netzwerk bestätige	kschlüssel en:	•••		21
Schlüsse	elinde <u>x</u> (erweitert): issel wird a <u>u</u> tomat	1 isch b	ereitgestellt	
Dies ist Drahtlo	ein <u>C</u> omputer-zu-I szugriffspunkte w	Compu erden	ter-Netzwerk (Ad-hoc); nicht verwendet	
			OK Abb	prechen

Einstellungen WPA-Datenverschlüsselung in Windows XP

- 6. Klicken Sie im Fenster "Drahtlose Netzwerkeigenschaften" auf die Schaltfläche "OK".
- 7. Klicken Sie im Fenster "Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbindung" auf die Schaltfläche "OK".

Die WLAN-Verbindung wird nun aufgebaut. Sollte es beim Aufbau der WLAN-Verbindung Probleme geben, dann überprüfen Sie die WLAN-Einstellungen wie im Abschnitt "WLAN-Verbindung wird nicht aufgebaut" auf Seite 88 beschrieben.

# WPA und Windows XP

WPA wird von Windows® XP unterstützt. Sollte WPA nicht oder nicht zu Ihrer Zufriedenheit auf Ihrem Rechner mit Windows XP als Betriebssystem laufen, kann es sein, dass

- Service Pack 2 (SP2) nicht installiert ist.
- ein Update der WPA Software unter XP notwendig wird.

Das im Folgenden beschriebene Vorgehen kann dann notwendig werden. Das Upgrade einer Software auf einem Rechner, im Besonderen des Betriebssystems, bedeutet immer einen Eingriff in eine bestehende Betriebssystemstruktur. Durch Updates können Störungen in der Windows Registry und bei Programmverknüpfungen entstehen. Die Deutsche Telekom kennt die Komplexität Ihres Computers und der installierten Software nicht. Aus diesem Grund kann die Deutsche Telekom für eventuelle auftretende Störungen, Datenverlust oder Rechnerabsturz in keinem Fall haftbar gemacht werden. Das Update für WPA befindet sich auf dem Download Server von Microsoft.

# WLAN-Verbindung mit der herstellerspezifischen Benutzeroberfläche aufbauen



Für die folgenden Schritte benötigen Sie Ihre SSID und einen Netzwerkschlüssel. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild auf der Geräterückseite Ihres Speedports W 721V.

1. Tragen Sie Ihre SSID (Name des Funknetzwerks) in der Benutzeroberfläche ein.

Wenn das Funknetzwerk nicht angezeigt wird, dann beachten Sie die Hinweise im Abschnitt "Das Funknetzwerk wird nicht angezeigt" auf Seite 87.

2. Tragen Sie Ihren Netzwerkschlüssel in der Benuteroberfläche ein.

Bestätigen Sie Ihre Angaben über die dafür vorgesehene Schaltfläche (zum Beispiel "OK", "Senden", "Absenden" oder "Verbinden").

#### Automatisches Erst-Firmware-Update

Ihr Speedport W 721V ist mit einem Firmware-Update-Service ausgestattet, der die Firmware (Betriebssoftware) Ihres Gerätes bei der Erstinbetriebnahme einmalig aktualisiert. Damit wird sichergestellt, dass Sie den Speedport W 721V mit der aktuellsten Firmware in Betrieb nehmen.

Für das Update stellt der Speedport W 721V während der Inbetriebnahme eine Internetverbindung mit Systemen der Deutschen Telekom her und überprüft, ob eine neue Firmware-Version vorliegt. Liegt eine neue Firmware-Version vor, wird sie heruntergeladen und auf dem Speedport W 721V aktualisiert.

# Tipp

Das Firmware-Update kann einige Minuten dauern. Während des Updates leuchtet die Leuchtdiode "Update" dauerhaft. Trennen Sie den Speedport W 721V in dieser Zeit nicht von der Stromquelle. Nach erfolgreichem Firmware-Update führt der Speedport W 721V einen Neustart durch.

Voraussetzungen für die Durchführung des Firmware-Update-Services sind:

- Der Speedport W 721V wurde noch nicht konfiguriert oder ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt worden.
- Der Speedport W 721V wird mit einem DSL-Anschluss verbunden und eingeschaltet.

#### Automatische Konfiguration für den Speedport W 721V

Wenn Sie über einen DSL-Anschluss der Deutschen Telekom auf Basis von VDSL verfügen, dann können Sie Ihren Speedport W 721V automatisch für den Internetzugang und die DSL-Telefonie konfigurieren.

#### Voraussetzungen für die automatische Konfiguration

Um die automatische Konfiguration mit dem Speedport W 721V nutzen zu können, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Sie verfügen über einen DSL-Anschluss (Basis VDSL) der Deutschen Telekom.
- Sie haben die Auftragsbestätigung f
  ür Ihren DSL-Anschluss von der Deutschen Telekom erhalten und der DSL-Anschluss ist freigeschaltet.

Sie haben Ihren Speedport W 721V angeschlossen und eingeschaltet wie unter "Montage, Installation und Konfiguration" ab Seite 11 beschrieben.

> Wenn Sie Ihren DSL-Anschluss von einem anderen Internetanbieter als der Deutschen Telekom bekommen, und wenn Ihr DSL-Anschluss nicht auf Basis von VDSL arbeitet, dann kann die automatische Konfiguration nicht durchgeführt werden. Richten Sie Ihren Speedport W 721V in diesem Fall mit dem Einrichtungsassistenten des Konfigurationsprogramms von Speedport W 721V ein. Lesen Sie dafür die Informationen in "Mit Speedport W 721V ins Internet" ab Seite 28 und "Mit Speedport W 721V telefonieren" ab Seite 37.

### Speedport W 721V automatisch konfigurieren

Um den Speedport W 721V automatisch zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schließen Sie Ihren Speedport W 721V an einen VDSL-Anschluss an.

Sobald der Speedport W 721V an den Strom angeschlossen und eingeschaltet ist, startet die automatische Konfiguration. Dafür stellt der Speedport W 721V eine gesicherte Verbindung zu T-Online her.

- T-Online identifiziert Ihren DSL-Anschluss und sendet, falls erforderlich, ein Firmware-Update f
  ür den Speedport W 721V.
- Die T-Online Systeme senden Ihre Internetzugangsdaten. Der Speedport W 721V empfängt diese Daten über eine gesicherte Internetverbindung und wird für den T-Online Zugang konfiguriert.

Wenn Sie für Ihren T-Online-Anschluss auch Zugangsdaten für die DSL-Telefonie beauftragt haben, dann werden die entsprechenden Daten ebenfalls automatisch konfiguriert.

4. Abschließend wird die Internetverbindung zu T-Online hergestellt.

# Mit Speedport W 721V ins Internet Internetverbindungen

Mit dem Speedport W 721V können alle angschlossenen Computer gleichzeitig auf das Internet zugreifen. Dafür werden die Internetzugangsdaten und Zugangsdaten für die DSL Telefonie mit einem KOnfigurationsprogramm im Speedport W 721V eingetragen.

#### Speedport W 721V mit dem Assistenten für Internetverbindungen und DSL Telefonie einrichten

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Starten Sie Ihren Computer und öffnen Sie einen Internetbrowser.
- Geben Sie in die Adresszeile des Internetbrowsers "speedport.ip" oder "192.168.2.1" ein und bestätigen Sie mit der Taste "Enter". Die Benutzeroberfläche des Speedports W 721V wird geöffnet. Klicken Sie auf "Konfiguration starten".

Sollte die Benutzeroberfläche nicht starten, dann lesen Sie bitte die Hinweise im Abschnitt "Fehler beim Öffnen der Benutzeroberfläche" auf Seite 85.



Startbildschirm des Konfigurationsprogramms Speedport W 721V.

3. Der Zugang zu den Geräte-Konfigurationsdaten wird durch ein Passwort geschützt. Im Auslieferungszustand lautet das Passwort "0000". Geben Sie dieses Passwort ein und bestätigen Sie mit "OK".

Im weiteren Verlauf der Einrichtung haben Sie die Möglichkeit, dieses Passwort zu ändern.

😻 Kor	🕹 Konfigurationsprogramm - Mozilla Firefox								
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	<u>A</u> nsicht	⊆hronik	<u>L</u> esezeichen	E <u>x</u> tras	Hilfe			
🧇 •	🤄			http://speedp	oort.ip/htn	nl/top_start_pa	sswort.htm		• 🕨 🖸
$\cdots \mathbf{T}$	•• Home								
S	Speedport W 721V - Einstieg in die Konfiguration								
Spe	eaport w	1210	Gei	rätepasswor	t Eingabe	;			
					]				

Gerätepassworteingabe für den Zugang zu den Router-Konfigurationsdaten

4. Klicken Sie im Menü "Assistent" auf den Menüpunkt "Schritt für Schritt". Klicken Sie auf "OK & Weiter".

Konfigurationsprogramm	- Mozilla Firefox
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht ⊆ł	ironik Lesezeichen Extras Hilfe
• 🔿 • 🕑 😣 🕯	http://speedport.ip/html/top_start_passwort.htm
··· Ŧ·· Home ······	
Speedport W 721V	
:: Startseite	
ASSISTENT	
:: Schritt für Schritt	
KONFIGURATION	
:: Sicherheit	
:: Netzwerk	
:: Telefonie	
STATUS	= =
:: Übersicht	
:: Details	
VERWALTUNG	Speedport W 72/V
:: Hilfsmittel	
:: Laden & Sichern	2

Konfigurationsprogramm Speedport W 721V: Start des Assistenten "Schritt für Schritt".

5. Der Assistent stellt sich vor und erklärt seine wichtigsten Funktionen selbst.

🕹 Konfig	urationsp	progran	nm - M	ozilla Fire	fox						
<u>D</u> atei <u>B</u> e	arbeiten	<u>A</u> nsicht	⊆hron	ik <u>L</u> esezeicl	hen	E <u>x</u> tras	Hilfe				
🦛 • 🖷	> - @			📄 http://sp	beedpo	ort.ip/htm	nl/top_star	t_passwort	.htm		• 🕨 🖸
•• <del>T</del> •• ]	Home		••••			••••					
Speed	nort W	7241/		Assistent							
Speedport W 721V				Herzlich willkommen im Assistent							
				Damit Sie dieses Programm auf einfache Weise benutzen können,							
ASSISTE	NT			möchten wir Ihnen eine wichtige Funktion erklären.							
:: Schritt	für Schrit	t		Bitte positionieren Sie die Maus hier und							
				Hinweis 1		lesen Sie dann die INFO im rechten Fenster.					er.
				Hinweis 2		>>>>>	>>>>>>>	siehe INF(	) rechts >>	*****	>>>>>
				Hinweis 3		>>>>>	*****	siehe INF(	) rechts >>	*****	>>>>>
			_								

Funktion des Konfigurationsprogramms

6. Wenn Sie das Konfigurationsprogramm des Speedport W 721V vor unerwünschtem Zugriff sichern möchten, können Sie ein Gerätepasswort eingeben. Bei der Ersteinrichtung des Speedport W 721V tragen Sie "0000" in das Feld "Altes Gerätepasswort" ein. Tragen Sie ein maximal 12-stelliges Passwort im Feld "Neues Gerätepasswort" ein und bestätigen Sie es im Feld "Neues Gerätepasswort wiederholen". Klicken Sie auf "OK & Weiter".

🕲 Konfigurationsprogramm - Mozilla Firefox						
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>⊂</u>	hronik Lesezeichen Extras Hilfe					
- 🔶 - 💽 😣 👔	http://speedport.ip/html/top_start_passwort.htm					
··· Ŧ·· Home ·····						
Speedport W 724V	Assistent / Schritt 1 von 5					
Speedport W 721V	Assistent / Schritt 1 von 5 Gerätepasswort Änderung					
Speedport W 721V	Assistent / Schritt 1 von 5 Gerätepasswort Änderung Altes Gerätepasswort:					
Speedport W 721V ASSISTENT	Assistent / Schritt 1 von 5 Gerätepasswort Änderung Altes Gerätepasswort:					

Eingabe eines Passworts für das Konfigurationsprogramm des Speedports W 721V

 Geben Sie an mit welchem Internetanbieter (Provider) ein Internetzugang hergestellt werden soll und geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben. Klicken Sie "OK & Weiter".

Sconfigurationsprogram	m - Mozilla Firefox	
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht	<u>Chronik Lesezeichen Extras H</u> ilf	e
- 🔶 - 🕑 😣 -	fr http://speedport.ip/html/top	o_start_passwort.htm
··· <b>T</b> ·· Home ······		
Speedport W 724V	Assistent / Schritt 2 von 5	
Speedport w 721v	Internetzugang - Bitte Ihre pe	ersönlichen Daten eingeben
	Provider-Auswahl:	T-Online 💌
ASSISTENT		
:: Schritt für Schritt	Internetzugangsdaten für T-	Online
	– Anschlusskennung:	*****
	T-Online-Nummer:	123456789123
	Mitbenutzernummer / Suffix:	0001
	Persönliches Kennwort:	****
	Kennwort wiederholen:	****
	Router-Einstellungen	
	Dauerverbindung:	
	Automatisch trennen nach:	3 Minuten

Zugangsdaten des Internetanbieters eingeben

8. Geben Sie die Zugangsdaten für Ihre DSL Telefonnummer ein. Klicken Sie auf "OK & Weiter".

# Tipp

Sie können eine DSL Telefonnummer auch zu einem späteren Zeitpunkt einrichten. Beachten Sie dafür die Hinweise im Kapitel "Speedport W 721V für die DSL-Telefonie einrichten" auf Seite 38.

🕹 Konfigurationsprogramm	- Mozilla Firefox	
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht ⊆	nronik <u>L</u> esezeichen E <u>x</u> tras (	Hilfe
- 🔶 - 💽 😣 👔	http://speedport.ip/html/	top_start_passwort.htm
••• <del>T</del> ••• Home ••••••		
Speedport W 721V	Assistent / Schritt 3 von 5	/DSL-Telefonnummer einrichten
opecuport	Neue DSL-Telefonnummer	- Bitte Ihre persönlichen Daten eingeben
	Anbieter-Auswahl:	T-Online 🛛
ASSISTENT		
:: Schritt für Schritt	Zugangsdaten für T-Online	2
	DSL-Telefonnummer:	032123456789
	E-Mail-Adresse:	test@t-online.de
	Passwort (Webkennwort):	****
	Passwort wiederholen:	***
	Ortsvorwahl:	verwenden von: 030
	T-Online Kundencenter	
	DSL-Telefonnummer:	Anmelden Nachsehen
	E-Mail-Adresse:	Einrichten
	Neues Passwort:	Einrichten

DSL Telefonnummer einrichten

Um weitere DSL Telefonnummern einzurichten, klicken Sie die Schaltfläche "Weitere DSL Telefonnummer einrichten". Wenn Sie keine weiteren DSL Telefonnummern einrichten möchten, klicken Sie "OK & Weiter".

😻 Konfigurationsprogram	m - Mozilla Firefox					
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht	<u>Chronik Lesezeichen Extras Hilfe</u>					
🦛 • 🔿 • 🚱 ·	http://speedport.ip/html/top_start_passwort.htm					
••• <del>T</del> ••• Home ••••••						
Speedport W 794V	Assistent / Schritt 3 von 5					
Speeupoit w 721v	DSL-Telefonnummern - Weitere Telefonnummer einrichten					
	Weitere DSL-Telefonnummer einrichten					
ASSISTENT	T-Online: 032123456789 01 🐔 Ändern					
:: Schritt für Schritt	•					

Weitere DSL-Telefonnummer einrichten

 Wenn Sie Ihre Telefongespräche ausschließlich über DSL herstellen möchten, dann wählen Sie jetzt die Option "Ja" und klicken Sie "OK & Weiter".

Tipp

Im Fall einer technischen Störung werden Notrufnummern weiterhin über das Festnetz angewählt.



- 11. Wählen Sie die Art Ihres Festnetzanschlusses aus, geben Sie Ihre Telefonnummer(n) ein und klicken Sie "OK & Weiter".



Kein Festnetz

🕲 Konfigurationsprogramm - Mozilla Firefox		
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht	<u>Chronik Lesezeichen Extras Hilfe</u>	
- 🔶 - 🕑 🛞 -	http://speedport.ip/html/top_start_passwort.htm	
··· Ŧ···Home		
Speedport W 721V	Assistent / Schritt 5 von 5	
	Art des Festnetzanschlusses	
ASSISTENT	🔿 Kein Festnetz 💿 Standard-Anschluss 🔿 ISDN-Anschluss	
:: Schritt für Schritt	Standard-Anschluss	
	Telefonnummer:	

Standard Anschluss: Eintragen der eigenen Telefonnummer

🕲 Konfigurationsprogramm - Mozilla Firefox		
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>⊂</u> h	ronik Lesezeichen Extras Hilfe	
- 🔶 - 🕑 😣 🐔	http://speedport.ip/html/top_start_passwort.htm	
··· Ŧ·· Home ·····		
Speedport W 721V	Assistent / Schritt 5 von 5	
	Art des Festnetzanschlusses	
	🔘 Kein Festnetz 🔵 Standard-Anschluss 💿 ISDN-Anschluss	
ASSISTENT		
:: Schritt für Schritt	ISDN-Telefonnummern	
	MSN: 01 MSN: 06	
	MSN: 02 MSN: 07	
	MSN: 03 MSN: 08	
	MSN: 04 MSN: 09	
	MSN: 05 MSN: 10	

ISDN Anschluss: Eintragen der ISDN-Telefonnummern (MSNs)

12. Ihre Einstellungen werden angezeigt. Klicken Sie "OK & Weiter".



Assistent durchlaufen: Einstellungen in der Übersicht

Damit ist der Assistent vollständig durchlaufen. Lesen Sie weiter unter "Eine Internetverbindung mit dem DSL-Router Speedport W 721V aufbauen" auf Seite 36.
#### Eine Internetverbindung mit dem DSL-Router Speedport W 721V aufbauen

Um eine Internetverbindung aufzubauen, sind keine weiteren Schritte erforderlich. Sie können auf jedem Computer, der an den Speedport W 721V angeschlossen ist, einen Internetbrowser starten und im Internet surfen.



Stellen Sie sicher, dass alle Computer, die diesen Internetzugang nutzen sollen, ihre IP-Adresse automatisch von dem Speedport W 721V beziehen. Hinweise dazu erhalten Sie im Abschnitt "IP-Einstellungen" auf Seite 89.

# Mit Speedport W 721V telefonieren Telefonverbindungen

Als Nebenstellenanlage bietet der Speedport W 721V komfortable Möglichkeiten für die Festnetz- und die DSL-Telefonie. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie den Speedport W 721V in der Benutzeroberfläche für die Festnetz- und die DSL-Telefonie einrichten können.

#### Telefonieren mit dem Speedport W 721V

Der Speedport W 721V kann nach dem Anschluss analoger Endgeräte am Standard-Anschluss ohne weitere Einstellungen für Telefonverbindungen in das Festnetz genutzt werden. An den Nebenstellen der Anlage ("1" und "2") sind folgende Grundeinstellungen eingerichtet:

- eingehende Rufe können an beiden Nebenstellen angenommen werden die angeschlossenen Endgeräte klingeln gleichzeitig
- von beiden Nebenstellen können ausgehende Rufe geführt werden

Wenn Sie außerdem mit dem Speedport W 721V am DSL-Anschluss über das Internet telefonieren wollen, dann müssen Sie die Anlage in der Benutzeroberfläche des Speedports W 721V einrichten. Lesen Sie dafür die Hinweise im folgenden Abschnitt.

### Tipp

Wenn Sie den Speedport W 721V mit dem Assistenten bereits für die DSL-Telefonie eingerichtet haben (siehe "Speedport W 721V mit dem Assistenten für Internetverbindungen und DSL Telefonie einrichten" auf Seite 28), müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen.

Bei einem Stromausfall sind Telefonverbindungen über einen Standard-Anschluss weiterhin möglich. Telefonverbindungen über ISDN oder die DSL-Telefonie können nicht durchgeführt werden.



Die Audioeigenschaften älterer, schnurloser, nicht netzgespeister Telefone können in unmittelbarer Nähe des Speedports W 721V erheblich beeinträchtigt werden. Betreiben Sie Geräte dieser Art daher in einem Mindestabstand von einem Meter zum Speedport W 721V, um Störgeräusche auf ein Minimum zu reduzieren.

#### Speedport W 721V für die DSL-Telefonie einrichten

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie den Speedport W 721V für Telefonverbindungen über das Internet einrichten. Dafür müssen Sie die folgenden fünf Schritte ausführen:

- 1. Benutzeroberfläche des Speedports W 721V öffnen
- 2. Anmeldedaten und DSL-Rufnummer für die DSL-Telefonie eingeben
- DSL-Rufnummern auf die angeschlossenen Endgeräte (Nebenstellen "1" und "2" an dem Speedport W 721V) zuweisen
- 4. Wahlregeln für die Internet- und für die Festnetztelefonie vergeben

#### Benutzeroberfläche des Speedports W 721V öffnen

Mit dem Konfigurationsprogramm Speedport W 721V können Sie den Speedport W 721V für die DSL-Telefonie einrichten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Starten Sie Ihren Computer und öffnen Sie einen Internetbrowser.
- Geben Sie in die Adresszeile des Internetbrowsers "speedport.ip" oder "192.168.2.1" ein und bestätigen Sie mit der Taste "Enter". Die Benutzeroberfläche des Speedports W 721V wird geöffnet. Klicken Sie auf "Konfiguration starten".

Sollte die Benutzeroberfläche nicht starten, dann lesen Sie bitte die Hinweise im Abschnitt "Fehler beim Öffnen der Benutzeroberfläche" auf Seite 85.

Datei       Bearbeiten       Ansicht       Chronik       Lesezeichen       Extras       Hilfe         Image:
- 🔿 - 💽 🛞 🏠 🗋 http://speedport.ip/ 🔹 🕨 💽
··· Ŧ··Home·····
>> Startseite Speedport W 721V
Wilkommen im Konfigurationsprogramm!
Für die erfolgreiche Konfiguration Ihres Routers empfehlen wir Ihnen die Verwendung folgender Internet-Browser:
<ul> <li>Internet Explorer ab Version 5.5</li> <li>Firefox ab Ver. 0.9 / Mozilla ab Ver. 1.7 / Netscape ab Ver. 7.1</li> <li>Opera ab Version 8</li> <li>Safari ab Version 1.3.2.x</li> <li>T-Browser ab Version 5.0</li> </ul>
>> Konfiguration starten

Startbildschirm des Konfigurationsprogramms Speedport W 721V.

3. Klicken Sie im Menü "Konfiguration" auf den Menüpunkt "Telefonie".

Konfigurationsprogramm	- Mozilla Firefox	
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>(</u>	ihronik Lesezeichen Extras Hilfe	
- 🔶 - 🕑 😣 1	http://speedport.ip/html/top_sta	rt_passwort.htm
··· Ŧ·· Home · · · · ·		
Speedport W 721V	Telefonie	
Speeuport w 721v	Telefonnummern	
:: Startseite	>> DSL Telefonie	1 aktive Telefonnummer
ASSISTENT	>> DSL Telefonie exklusiv	Nein
:: Schritt für Schritt	>> Factnationechluce	2 ISDN Telefonnummern
KONFIGURATION	>> resulezanschluss	
:: Sicherheit	>> Anrutzuordnung	
:: Netzwerk	Interne Anschlüsse	
:: Telefonie	>> Anorhluce 1	
STATUS	ee Anoundoo I	

Konfigurationsprogramm Speedport W 721V: Konfigurationsmenü "Telefonie".

Im Menü "Telefonie" können Sie alle Telefonie-Einstellungen des Speedports W 721V einrichten. Dies sind zum Beispiel:

- Anmeldedaten und DSL-Rufnummer für die DSL-Telefonie eingeben
- den Nebenstellen des Speedports W 721V DSL-Rufnummern und Festnetzrufnummer zuweisen
- Wahlregeln für die Internet- und für die Festnetztelefonie vergeben

Für nähere Informationen beachten Sie die Hinweise in den folgenden Abschnitten.

#### Anmeldedaten und DSL-Rufnummer für die DSL-Telefonie eingeben

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche des Speedports W 721V.
- 2. Klicken Sie im Menü "Konfiguration" auf den Menüpunkt "Telefonie".
- 3. Klicken Sie unter "Telefonnummern" auf den Eintrag "DSL-Telefonie".
- 4. Klicken Sie auf den Eintrag "Neue DSL-Telefonnummer".
- Wählen Sie einen DSL-Telefonieanbieter aus, geben Sie Ihre DSL-Telefonie-Zugangsdaten ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".

Um weitere DSL-Rufnummern einzurichten, wiederholen Sie die Schritte vier und fünf dieser Anleitung.

#### Den Nebenstellen des Speedports W 721V DSL-Rufnummern und Festnetzrufnummer zuweisen

Nachdem Sie die DSL-Rufnummer(n) an den Speedport W 721V übergeben haben, reagieren die Nebenstellen der Anlage ("1" und "2") zunächst noch gleichzeitig auf alle eingehenden Anrufe. Um zu erreichen, dass die angeschlossenen Endgeräte nur auf bestimmte Rufnummern reagieren, weisen Sie die DSL-Rufnummer(n) und die Festnetzrufnummer auf die Nebenstellen des Speedports W 721V zu. Damit bestimmen Sie gleichzeitig, mit welcher Verbindungsart Telefonverbindungen ausgeführt werden – über das Festnetz oder über das Internet.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche des Speedports W 721V.
- 2. Klicken Sie im Menü "Konfiguration" auf den Menüpunkt "Telefonie".

- 3. Klicken Sie unter "Rufnummern" auf den Eintrag "Anrufzuordnung".
- 4. Klicken Sie auf die Optionsfelder, um festzulegen, welche Anschlüsse bei eingehenden Rufen reagieren sollen.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".

### Tipp

Im Menü "Telefonie" können Sie unter dem Menüpunkt "Interne Anschlüsse" beide Nebenstellen an Ihre persönlichen Erfordernisse anpassen.

#### Wahlregeln für die Internet- und für die Festnetztelefonie vergeben

Mit den Wahlregeln können Sie die Verbindungsart von Telefonverbindungen in der Benutzeroberfläche des Speedports W 721V beeinflussen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche des Speedports W 721V.
- 2. Klicken Sie im Menü "Konfiguration" auf den Menüpunkt "Telefonie".
- 3. Klicken Sie unter "Leistungsmerkmale" auf den Eintrag "Wahlregeln".
- 4. Im Bereich "Wahlregeln" können Sie die Verbindungsart für Rufnummernbereiche festlegen. Verbindungen zu Rufnummernbereichen, für die eine Wahlregel vergeben ist, werden ausschließlich über die angegebene Verbindungsart hergestellt.

Über den Eintrag "Neue Wahlregel" können Sie beliebig viele Wahlregeln definieren.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".

### Tipp

In den Kapiteln "Speedport W 721V am Telefon einrichten" ab Seite 44 und "Speedport W 721V bedienen" ab Seite 61 finden Sie eine Sammlung von Befehlen für die Konfiguration und Bedienung des Speedports W 721V über die Tastatur eines angeschlossenen Telefons.

#### Was Sie über die DSL-Telefonie mit Speedport W 721V wissen sollten

Im Internet findet jede Art der Datenübertragung mit Hilfe des Internetprotokolls IP (Internet Protocol) statt. IP arbeitet paketorientiert. Das heißt, eine zu übertragende Datenmenge wird in eine Anzahl von Datenpaketen zerlegt und IP sorgt für den Transport der einzelnen Datenpakete durch das Internet. Auch Sprache wird auf diese Weise über das Internet übertragen.

Im Gegensatz dazu wird bei der Festnetztelefonie die Datenübertragung leitungsorientiert durchgeführt. Dabei werden die Daten in einem zusammenhängenden Datenstrom übertragen.

Bei der paketorientierten Übertragung im Internet können Paketverluste nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Dies kann unter ungünstigen Umständen dazu führen, dass die Sprachqualität bei der DSL-Telefonie geringer ausfällt als bei der Festnetztelefonie.

#### Dauerverbindung



Wenn Sie für Anrufe aus dem Internet immer erreichbar sein möchten, dann aktivieren Sie in der Benutzeroberfläche die Funktion "Dauerverbindung".

Nähere Informationen zur Funktion "Dauerverbindung" finden Sie im "Info"-Bereich der Benutzeroberfläche des Speedports W 721V. Klicken Sie im Menü "Konfiguration/Netzwerk" auf "Internetzugang".

#### Anruf-Szenarios

Wenn Sie neben Ihrer Festnetzrufnummer eine DSL-Rufnummer für den Speedport W 721V eingerichtet haben, dann können Ihre Telefonate einen Teilnehmer auf unterschiedliche Arten erreichen und Sie können auf unterschiedliche Arten erreicht werden.

Mit dem vollständig eingerichteten Speedport W 721V können Sie Telefonverbindungen ...

- ... über eine Festnetzverbindung zu einer Festnetzrufnummer herstellen
- ... über eine Internetverbindung zu einer Festnetzrufnummer herstellen
- ... über eine Internetverbindung zu einer DSL-Rufnummer herstellen

Mit dem vollständig eingerichteten Speedport W 721V sind Sie für andere Teilnehmer ...

- ... mit Ihrer Festnetzrufnummer aus dem Festnetz erreichbar
  - ... mit Ihrer Festnetzrufnummer aus dem Internet erreichbar
- ... mit Ihrer DSL-Rufnummer aus dem Internet erreichbar

Nähere Informationen zum Einrichten des Speedports W 721V finden Sie im "Info"-Bereich der Benutzeroberfläche des Speedports W 721V. Klicken Sie dafür im Menü "Konfiguration" auf "Telefonie".

#### Bandbreitenmanagement mit dem Speedport W 721V

Der Speedport W 721V verfügt über ein integriertes Bandbreitenmanagement. Diese Funktion kontrolliert den gesamten ein- und ausgehenden Datenverkehr über DSL und stellt damit sicher, dass eine Telefonverbindung über das Internet nicht durch Surfen beeinträchtigt wird. Dafür passt der Speedport W 721V alle Upund Downloads an die jeweils verfügbare Restbandbreite an und ermöglicht durch eine konstante Bandbreite, dass Telefonate in guter Sprachqualität über das Internet geführt werden können. Da der Speedport W 721V außerdem DSL-Telefonieverbindungen vor Internetdatenverbindungen priorisiert, werden unerwünschte Störungen weitgehend vermieden. Es gilt aber auch für die DSL-Telefonie: ist die Kapazität erreicht, hört der Anrufer ein Besetztzeichen.

# Speedport W 721V am Telefon einrichten Konfiguration per Telefon

#### Allgemeines



Zur Programmierung des Speedports W 721V eignen sich ausschließlich Telefone mit Tonwahlverfahren (Mehrfrequenzwahlverfahren).

Korrekt vorgenommene Programmierungen werden mit einem positiven Quittungston (einmaliger Quittungston von 1 s Dauer) bestätigt. Ist die Programmierung fehlgeschlagen – etwa durch eine falsche Tastenkombination – hören Sie einen negativen Quittungston (wiederholter unterbrochener Quittungston von 0,125 s Dauer).

Eine Übersicht der Hörtöne finden Sie unter "Akustische Signalisierung" auf Seite 97.

#### Speichern neuer Einstellungen

Speichern bezieht sich hier immer auf alle aktuellen Einstellungen. Es ist daher nicht unbedingt notwendig, nach jeder vorgenommenen Einstellung zu speichern. Sie können durchaus erst alle gewünschten Einstellungen für den Speedport W 721V vornehmen und abschließend dauerhaft speichern.

#### Dauerhaft speichern

Tastaturbefehl	Beschreibung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
#91**	Mit der nebenstehenden Tastenkombination speichern Sie vorgenommene Einstel- lungen des Speedports W 721V dauerhaft ab.
Ţ	Legen Sie den Hörer auf.

#### Laden von dauerhaft gespeicherten Einstellungen

Tastaturbefehl	Beschreibung
<b>^</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
#90**	Mit der nebenstehenden Tastenkombination können Sie die zuletzt dauerhaft gespei- cherten Einstellungen aus dem Speicher laden. Damit haben Sie die Möglichkeit, unerwünschte Einstellungen, die Sie noch nicht
	dauerhaft gespeichert haben, ruckgangig zu machen.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.



Es werden alle Einstellungen, die Sie seit dem letzten Speichern vorgenommen haben, überschrieben! Speichern Sie deshalb nach allen relevanten Änderungen.

#### Zuweisen von Mehrfachrufnummern

Mehrfachrufnummern (MSNs) sind die Rufnummern, die Sie von der Deutschen Telekom für Ihren ISDN-Anschluss erhalten haben. Sie müssen sie den Nebenstellen des Speedports W 721V zuordnen. Die Zuweisung der MSNs können Sie zentral von einem Telefon aus für alle anderen Endgeräte vornehmen.

NSt Wenn Sie im Folgenden aufgefordert werden, eine Nebenstellennummer (NSt) einzugeben, dann geben Sie bitte die Ziffer "1" oder "2" ein; je nachdem, welche Nebenstelle Sie konfigurieren möchten.

MSN Wenn Sie im Folgenden aufgefordert werden, die Mehrfachrufnummer einzugeben, geben Sie bitte jeweils die vollständige MSN (ohne Ortsvorwahl) Ihrer Wahl ein.

#### Zuweisen einer MSN auf eine Nebenstelle

Zur Zuweisung einer MSN auf eine Nebenstelle gehen Sie wie folgt vor:

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab. Je nachdem, wie Ihre Nebenstelle ein- gerichtet ist, hören Sie nun den Ton der spontanen Amtsholung oder den internen Wählton.
# 0 1 NSt * MSN *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Möchten Sie einer Nebenstelle neben der ersten MSN noch weite- re zuordnen, ersetzen Sie die Tastenfolge "01" durch "02" bzw. "03". Sie können einer Nebenstelle mit dem Speedport W 721V Konfigurationsprogramm bis zu zehn MSNs zuweisen.
# 9 1 * *	Speichern Sie Ihre Einstellungen durch Eingabe der nebenstehen- den Tastenkombination.
↓	Legen Sie den Hörer auf.

#### Abgangsrufnummer

ISDN

Die erste MSN, die Sie einer Nebenstelle zuordnen, ist die Abgangsrufnummer. Mit dieser Telefonnummer meldet sich der Speedport W 721V bei der Gegenstelle. Verfügt die Gegenstelle beispielsweise über ein Telefon mit Rufnummernanzeige, dann wird dort immer die erste zugeordnete MSN dieser Nebenstelle angezeigt.

### Tipp

Von der Vermittlungsstelle der Deutschen Telekom werden nur freigeschaltete MSNs übertragen. Falls ein Endgerät eine unbekannte MSN sendet, überträgt die Vermittlungsstelle anstelle der unbekannten MSN die erste bekannte MSN.

#### Anrufweiterschaltung in der Ortsvermittlungsstelle am ISDN-Anschluss ISDN

Die Organisation der Anrufweiterschaltung erfolgt in der Vermittlungsstelle Ihres ISDN-Anbieters. Daher muss der Speedport W 721V für eine Anrufweiterschaltung an einem ISDN-Anschluss angeschlossen sein. Dann können mit einer Anrufweiterschaltung Rufe an einen externen Anschluss weitergeleitet werden. Die Anrufweiterschaltung ist entgeltpflichtig und kann nicht für die Rufumleitung an DSL-Rufnummern genutzt werden. Sie können aber angeben, ob Sie einen ankommenden Ruf sofort, verzögert oder bei besetzter Leitung umleiten möchten. Diese Einstellungen können Sie für jede MSN gesondert speichern.

### Tipp

Wenn Sie die Anrufweiterschaltung in der Ortsvermittlungsstelle nutzen möchten, informieren Sie sich, ob dieses Leistungsmerkmal an Ihrem Anschluss zur Verfügung steht.

Richten Sie die Anrufweiterschaltung nicht parallel zur Rufumleitung über den Speedport W 721V ein. Beachten Sie dazu auch die Hinweise unter "Rufumleitung über den Speedport W 721V" auf Seite 53.

#### ZRN/MSN

Geben Sie bei der folgenden Konfiguration die Mehrfachrufnummer (MSN) und die Zielrufnummer (ZRN) ein, für die die Anrufweiterschaltung geschaltet werden soll.



Mit der Anrufweiterschaltung können Sie die Sprachbox nutzen. Dazu muss als Zielrufnummer die Rufnummer 0800/330 24 24 in der Anrufweiterschaltung angegeben werden.

#### Anrufweiterschaltung sofort

Ankommende Rufe werden sofort zur Zielrufnummer umgeleitet. Sie können die Anrufweiterschaltung für eine beliebige MSN oder für alle MSNs festlegen.

Anrufweiterschaltung sofort für eine beliebige MSN einschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 2 1 * ZRN * MSN #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

Anrufweiterschaltung sofort für eine beliebige MSN ausschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 2 1 * * MSN #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
<b>C</b>	Legen Sie den Hörer auf.

#### Anrufweiterschaltung sofort für alle MSNs einschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 2 1 * ZRN * #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
↓ C	Legen Sie den Hörer auf.

Anrufweiterschaltung sofort für alle MSNs ausschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 2 1 * * #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
<b>↓</b>	Legen Sie den Hörer auf.

#### Anrufweiterschaltung verzögert

Ankommende Rufe werden nach 20 Sekunden (ca. fünf Klingelzeichen) zur Zielrufnummer umgeleitet. Sie können die Anrufweiterschaltung für eine beliebige MSN oder für alle MSNs festlegen.

Anrufweiterschaltung verzögert für eine beliebige MSN einschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>∩</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 6 1 * ZRN * MSN #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
→	Legen Sie den Hörer auf.

Anrufweiterschaltung verzögert für eine beliebige MSN ausschalten

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 6 1 * * MSN #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
7	Legen Sie den Hörer auf.

Anrufweiterschaltung verzögert für alle MSNs einschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 6 1 * ZRN * #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

Anrufweiterschaltung verzögert für alle MSNs ausschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 6 1 * * #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
↓	Legen Sie den Hörer auf.

#### Anrufweiterschaltung bei besetzt

Anrufweiterschaltung bei besetzt für eine beliebige MSN einschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 6 7 * ZRN * MSN #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

Anrufweiterschaltung bei besetzt für eine beliebige MSN ausschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 6 7 * * MSN #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

Anrufweiterschaltung bei besetzt für alle MSNs einschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 6 7 * ZRN * #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

Anrufweiterschaltung bei besetzt für alle MSNs ausschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 6 7 * * #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

#### Anrufweiterschaltung in der Ortsvermittlungsstelle am Standard-Anschluss analo

Wahlweise können Sie angeben, ob Sie einen ankommenden Ruf sofort, verzögert oder bei besetzter Leitung umleiten möchten. Diese Einstellungen können Sie für beide Nebenstellen gesondert speichern.



Wenn Sie die Anrufweiterschaltung in der Ortsvermittlungsstelle nutzen möchten, informieren Sie sich, ob dieses Leistungsmerkmal an Ihrem Anschluss zur Verfügung steht.

#### ZRN

Geben Sie bei der folgenden Konfiguration die Zielrufnummer (ZRN) ein, für die die Anrufweiterschaltung geschaltet werden soll.

### Tipp

Mit der Anrufweiterschaltung können Sie die Sprachbox nutzen. Dazu muss als Zielrufnummer die Rufnummer 0800/330 24 24 in der Anrufweiterschaltung angegeben werden.

#### Anrufweiterschaltung sofort

Ankommende Rufe werden sofort zur Zielrufnummer umgeleitet.

Anrufweiterschaltung sofort einschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* # * 2 1 * ZRN #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie die Ansage ab.
↓ T	Legen Sie den Hörer auf.

Anrufweiterschaltung in der Ortsvermittlungsstelle am Standard-Anschluss

#### Anrufweiterschaltung sofort ausschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* # # 2 1 #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie die Ansage ab.
↓	Legen Sie den Hörer auf.

#### Anrufweiterschaltung verzögert

Ankommende Rufe werden nach 20 Sekunden (ca. fünf Klingelzeichen) zur Zielrufnummer umgeleitet.

Anrufweiterschaltung verzögert einschalten

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
* # * 6 1 * ZRN #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie die Ansage ab.
Ţ.	Legen Sie den Hörer auf.

Anrufweiterschaltung verzögert ausschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* # # 6 1 #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie die Ansage ab.
↓	Legen Sie den Hörer auf.

#### Anrufweiterschaltung bei besetzt

Anrufweiterschaltung bei besetzt einschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* # * 6 7 * ZRN #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie die Ansage ab.
<b>→</b>	Legen Sie den Hörer auf.

Anrufweiterschaltung bei besetzt ausschalten

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
* # # 6 7 #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
~	Warten Sie die Ansage ab.
→	Legen Sie den Hörer auf.

#### Rufumleitung über den Speedport W 721V

**ISDN** analog VolP

Mit der Rufumleitung über den Speedport W 721V können Sie Anrufe, die an den Telefonen des Speedports W 721V eingehen, auf einen internen oder externen Anschluss umleiten. Da diese Art der Rufumleitung im Speedport W 721V organisiert wird, sind Rufumleitungen auf eine andere Nebenstelle kostenfrei. Die Rufumleitung auf einen externen Anschluss erfolgt über den zweiten B-Kanal und ist entgeltpflichtig. Wird der Speedport W 721V an einem Standard-Anschluss betrieben, dann können einkommende Rufe nur an eine andere Nebenstelle oder an numerische DSL-Rufnummern umgeleitet werden.

Für eine Rufumleitung über den Speedport W 721V können Sie angeben, unter welchen Bedingungen ein ankommender Ruf umgeleitet werden soll. Sie können zwischen sechs verschiedenen Varianten wählen. Die Einstellungen können Sie für beide Nebenstellen gesondert speichern.



Richten Sie keine Rufumleitung über den Speedport W 721V ein, wenn Sie bereits eine Anrufweiterschaltung in der Ortsvermittlungsstelle eingerichtet haben. Beachten Sie dazu die Hinweise unter "Anrufweiterschaltung in der Ortsvermittlungsstelle am ISDN-Anschluss" auf Seite 47.

#### Rufumleitung sofort (ohne Klingeln)

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 4 1 NSt * ZRN/NSt *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
<b>∠</b>	Legen Sie den Hörer auf.

#### Rufumleitung nach dem dritten Klingeln

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 4 2 NSt * ZRN/NSt *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
Ĭ.	Legen Sie den Hörer auf.

#### Rufumleitung bei besetzter Leitung

Tastaturbefehl	Handlung
<b>^</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 4 3 NSt * ZRN/NSt *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
, in the second	Legen Sie den Hörer auf.

#### Rufumleitung nach dem dritten Klingeln oder bei besetzter Leitung

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 4 4 NSt * ZRN/NSt *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
Ţ.	Legen Sie den Hörer auf.

#### Rufumleitung sofort mit gleichzeitigem Klingeln

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 4 5 NSt * ZRN/NSt *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
<b>7</b>	Legen Sie den Hörer auf.

#### Rufumleitung mit der Funktion "Direktruf"

Ein Direktruf leitet den Verbindungsaufbau mit der eingerichteten Rufnummer durch abheben des Telefonhörers nach ca. 30 Sekunden ein. Es muss keine Rufnummer gewählt werden

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 4 7 NSt * ZRN *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
↓ C	Legen Sie den Hörer auf.

#### Deaktivieren der Rufumleitung

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 4 0 NSt * ZRN/NSt *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Warten Sie den positiven Quittungston ab.
<u> </u>	Legen Sie den Hörer auf.

#### Anklopfschutz

SDN analog VolP

Für jede Nebenstelle kann das Anklopfen ein- und ausgeschaltet werden. Einige Faxgeräte und Modems werten das Anklopfzeichen unter Umständen falsch aus. Sollten derartige Probleme auftreten, aktivieren Sie für diese Nebenstellen den Anklopfschutz.



Bei aktiviertem "Anklopfen" können Modem- und Faxverbindungen gestört werden.

#### Aktivieren des Anklopfschutzes

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 2 NSt * 1 *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Speichern Sie Ihre Einstellungen durch Eingabe der nebenstehenden Tasten- kombination.
▲	Legen Sie den Hörer auf.

#### Deaktivieren des Anklopfschutzes

Tastaturbefehl	Handlung
Â	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 2 NSt * 0 *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Speichern Sie Ihre Einstellungen durch Eingabe der nebenstehenden Tasten- kombination.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

#### Anklopfschutz am Standard-Anschluss

analog

Für jede Nebenstelle kann das Anklopfen ein- und ausgeschaltet werden. Einige Faxgeräte und Modems werten das Anklopfzeichen unter Umständen falsch aus. Sollten derartige Probleme auftreten, aktivieren Sie für diese Nebenstellen den Anklopfschutz.



Bei aktiviertem "Anklopfen" können Modem- und Faxverbindungen gestört werden.

#### Aktivieren des Anklopfschutzes

Tastaturbefehl	Handlung
^ C	Nehmen Sie den Hörer ab.
* # # 4 3 #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

#### Deaktivieren des Anklopfschutzes

Tastaturbefehl	Handlung
Î.	Nehmen Sie den Hörer ab.
* # * 4 3 #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

#### Rufnummernübermittlung ausgehender Rufe unterdrücken (CLIR)

#### ISDN analog Voll

Die Funktion CLIR (Calling Line Identification Restriction) verhindert, dass Ihre Rufnummer bei ausgehenden Rufen auf dem Anzeigefeld des Telefons Ihres Gesprächspartners eingeblendet wird. Die Funktion CLIR ist im Auslieferungszustand deaktiviert. Sie können CLIR dauerhaft oder für einzelne Verbindungen aktivieren.

#### Aktivieren der dauerhaften Rufnummernunterdrückung

Tastaturbefehl	Handlung
_ C	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 5 1 NSt * 1 *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Speichern Sie Ihre Einstellungen durch Eingabe der nebenstehenden Tas- tenkombination.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

#### Deaktivieren der dauerhaften Rufnummernunterdrückung

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 5 1 NSt * 0 *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Speichern Sie Ihre Einstellungen durch Eingabe der nebenstehenden Tas- tenkombination.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

#### Rufnummernanzeige eingehender Rufe ermöglichen (CLIP) ISDN a

Die Funktion CLIP (Calling Line Identification Presentation) ermöglicht, dass die Rufnummer der Anrufer – extern und intern – auf dem Anzeigefeld Ihres Telefons angezeigt wird.

Beachten Sie, dass Sie das Leistungsmerkmal CLIP nur nutzen können, wenn Ihr Telefon CLIP unterstützt.

Die Funktion CLIP ist im Auslieferungszustand aktiviert. Sie können CLIP dauerhaft deaktivieren und wieder aktivieren.

#### Deaktivieren der Rufnummernanzeige

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 5 0 NSt * 0 *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Speichern Sie Ihre Einstellungen durch Eingabe der nebenstehenden Tas- tenkombination.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

#### Aktivieren der Rufnummernanzeige

Tastaturbefehl	Handlung
^ C	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 5 0 NSt * 1 *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Speichern Sie Ihre Einstellungen durch Eingabe der nebenstehenden Tas- tenkombination.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

#### Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer unterdrücken (COLR / COLP) ISDN

Standardmäßig wird einem Anrufer immer die Mehrfachrufnummer (MSN) der Nebenstelle übermittelt, die er angerufen hat. Nehmen Sie aber den Anruf an einer anderen Nebenstelle entgegen, kann dem Anrufer auch die MSN dieser Nebenstelle angezeigt werden, wenn er über ein entsprechendes ISDN-Telefon verfügt und das Leistungsmerkmal an seinem Anschluss aktiviert hat. Soll dem Anrufer die MSN der anderen Nebenstelle verborgen bleiben, dann können Sie die Übermittlung der Zielrufnummer zum Anrufer unterdrücken. So wird dem Anrufer weiterhin die von ihm angewählte Nummer übermittelt. Die Übermittlung der Zielrufnummer kann für jede Nebenstelle separat ein -und ausgeschaltet werden. In den Werkseinstellungen des Speedports W 721V ist die Übermittlung der Zielrufnummer zum Anrufer dauerhaft aktiv.

#### Übermittlung der Zielrufnummer dauerhaft deaktivieren

Um die Übermittlung der Zielrufnummer dauerhaft zu deaktivieren (COLR), führen Sie die folgenden Schritte aus:

Tastaturbefehl	Handlung
^ C	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 5 3 NSt * 1 *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Speichern Sie Ihre Einstellungen durch Eingabe der nebenstehenden Tas- tenkombination.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

#### Übermittlung der Zielrufnummer dauerhaft aktivieren

Um die Übermittlung der Zielrufnummer wieder dauerhaft einzuschalten (COLP), führen Sie die folgenden Schritte aus:

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 5 3 NSt * 0 *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
# 9 1 * *	Speichern Sie Ihre Einstellungen durch Eingabe der nebenstehenden Tas- tenkombination.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

#### WLAN-Funktion

Mit den folgenden Befehlen können Sie die WLAN-Funktion ein- und ausschalten.

#### Aktivieren der WLAN-Funktion

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 9 1 #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

#### Deaktivieren der WLAN-Funktion

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.
# 9 1 #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
↓	Legen Sie den Hörer auf.

# Speedport W 721V bedienen Bedienung per Telefon

In diesem Kapitel wird die Bedienung des Speedports W 721V am Telefon beschrieben.

#### Funktion der Rückfragetaste



Stellen Sie an Ihrem analogen Telefon unbedingt die Funktion der Rückfragetaste auf "kurzen Flash". Speedport W 721V unterstützt Flash-Zeiten von 80 bis 310 ms.

#### Wählen extern

ISDN analog VolP

#### Wählen extern mit spontaner Amtsholung

Tastaturbefehl	Handlung
Î	Nehmen Sie den Hörer ab. Sie erhalten sofort das Amtszeichen, da die Nebenstel- le auf spontane Amtsholung eingestellt ist.
	Wählen Sie die gewünschte externe Rufnummer.

#### Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle

Tastaturbefehl	Handlung
^ ►	Nehmen Sie den Hörer ab. Sie hören den internen Wählton.
0	Wählen Sie die Ziffer "0". Sie erhalten nun eine Amtsleitung.
	Wählen Sie die gewünschte externe Rufnummer.

#### Wählen extern mit Wahlregeln

Sie haben die Möglichkeit, die Verbindungsart für ausgehende Verbindungen unabhängig von den Einstellungen in der Anlage zu bestimmen. Dafür geben Sie vor der Anwahl einer Rufnummer einen der folgenden Tastaturbefehle an Ihrem Telefon ein:

Tastaturbefehl	Handlung
* 1 1 # <rufnummer></rufnummer>	stellt für diesen Wählvorgang eine Verbindung ins Festnetz her
* 1 2 # <rufnummer></rufnummer>	stellt für diesen Wählvorgang eine Verbindung ins Internet her

#### Wählen extern mit einer bestimmten Verbindungsart

Wenn Sie ausgehende Verbindungen mit einer bestimmten Verbindungsart, also über Internet oder über das Festnetz herstellen möchten, dann können Sie durch das Voranstellen eines Tastencodes gezielt die Verbindungsart einer eingerichteten Rufnummer für den Aufbau von ausgehenden Verbindungen nutzen.

Tastaturbefehl	Handlung
* 1 # <rufnummer></rufnummer>	nutzt die Verbindungsart des ersten Eintrags der Nebenstelle, an der das Telefon angeschlossen ist, für ausgehende Verbindungen
★ <eintrag der="" neben-<br="">stelle &gt;# <rufnummer></rufnummer></eintrag>	nutzt die Verbindungsart eines Eintrags der Nebenstelle ( 2 bis 9 ), an der das Telefon angeschlossen ist, für ausgehende Verbindungen
<b>* 0 #</b> <rufnummer></rufnummer>	nutzt die Verbindungsart des zehnten Eintrags der Nebenstelle, an der das Tele- fon angeschlossen ist, für ausgehende Verbindungen

#### Wählen extern mit verkürztem Wählvorgang

Der Speedport W 721V erkennt automatisch, wenn die Eingabe einer Rufnummer beendet ist, benötigt für diesen Vorgang aber einige Sekunden nach Eingabe der letzten Ziffer. Um den Wählvorgang zu verkürzen, wählen Sie nach Eingabe der letzten Ziffer einer Rufnummer zusätzlich "##".

Tastaturbefehl	Handlung
<rufnummer> #</rufnummer>	signalisiert dem Speedport W 721V, dass die Eingabe einer Rufnummer been-
	det ist und kann so den Wählvorgang verkürzen

#### Wählen extern mit Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird verhindert, dass Ihre Rufnummer auf dem Anzeigefeld des Telefons Ihres Gesprächspartners eingeblendet wird. Gehen Sie wie folgt vor:

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 3 1 #	Geben Sie nebenstehende Tastenkombination ein. Sie hören jetzt das Amtszeichen.
888	Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Nummer.



Wählen Sie bei Aktivierung der CLIR-Funktion auch dann keine "0", wenn Sie von einer Nebenstelle ohne spontane Amtsholung telefonieren.

Sie müssen die oben beschriebene CLIR-Funktion jedesmal aktivieren, wenn Sie eine Unterdrückung der Anzeige Ihrer Rufnummer wünschen.

### Tipp

Dieses Leistungsmerkmal müssen Sie gegebenenfalls für Ihren Anschluss freischalten lassen.

#### Rückfrage/Halten

#### ISDN analog VolF

Mit der Funktion "Rückfrage / Halten" haben Sie die Möglichkeit, ein aktuelles Gespräch zu halten, um eine Rückfrage zu einem zweiten Gesprächspartner zu starten. So können Sie im Raum eine Rückfrage erledigen oder zur Rücksprache einen zweiten Gesprächspartner anrufen. Der Gesprächspartner im gehaltenen Zustand hört diese Rückfrage nicht. Haben Sie Ihre Rückfrage erledigt, können Sie die Verbindung zu Ihrem ersten Gesprächspartner wieder aufnehmen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Gespräch zu halten und es dann wieder zurückzuholen:

Tastaturbefehl	Handlung
Gespräch 1 🚺	Sie führen gerade mit Gesprächspartner 1 ein Gespräch.
R * *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Gesprächspartner 1 wird da- mit gehalten und die Rückfrage eingeleitet.
- HER HER	Um eine Verbindung zu Gesprächspartner 2 aufzubauen, geben Sie die gewünschte Nebenstellennummer oder nach Eingabe der "0" die externe Rufnummer ein.
Gespräch 2 🚺	Nimmt die Gegenstelle ab, können Sie mit Gesprächspartner 2 ein Gespräch führen.
R	Ist der Anschluss von Gesprächspartner 2 besetzt oder meldet dieser sich nicht, drü- cken Sie erneut die Rückfragetaste, um zu Gesprächspartner 1 zurückzukehren.
R 1	Möchten Sie nach Ihrem Gespräch von Gesprächspartner 2 zu Gesprächspartner 1 zurückkehren, geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Die Rückfrage ist damit beendet.

Wenn Sie zum Beenden der Rückfrage nur die Rückfragetaste drücken, dann bleibt die Verbindung zu Gesprächspartner 2 bestehen, bis dieser die Verbindung beendet. Es fallen weiterhin Verbindungskosten an.

#### Verbindung alternativ beenden

Tastaturbefehl	Handlung
Gespräch 🚺	Alternativ zum Drücken der Tastenkombination können Sie auch den Hörer auflegen und damit die Verbindung zum Gesprächspartner 2 selbst beenden. Sie erhalten ein Klingelzeichen und sind nach Abnehmen des Hörers wieder mit Gesprächspartner 1 verbunden.
<b>→</b>	Durch Auflegen des Hörers beenden Sie das Gespräch.

#### Vermitteln

Mit der Funktion "Vermitteln" haben Sie die Möglichkeit, ein aktuelles Gespräch an die andere Nebenstelle des Speedports W 721V zu vermitteln. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Tastaturbefehl	Handlung
Gespräch1	Sie führen gerade mit Gesprächspartner 1 ein Gespräch.
R	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Gesprächspartner 1 wird da- mit gehalten.
	Um eine Verbindung zu Gesprächspartner 2 aufzubauen, wählen Sie dessen Ne- benstellennummer.
Gespräch 2	Sie sprechen nun mit Gesprächspartner 2.
<b>₹</b>	Zum Vermitteln eines Gespräches zwischen Gesprächspartner 1 und Gesprächspartner 2 legen Sie einfach den Hörer auf.

#### **Externes Vermitteln**

ISDN analog VoIP

Mit der Funktion externes Vermitteln haben Sie die Möglichkeit, zwei externe Gesprächspartner miteinander zu verbinden. Die Gesprächsvermittlung erfolgt über Ihren Speedport W 721V.

Wenn Sie den Speedport W 721V an einem ISDN-Anschluss betreiben, dann können Sie Externes Vermitteln (ECT) auch als ISDN-Leistungsmerkmal für Ihren Anschluss freischalten lassen. ECT schaltet dann beide B-Kanäle Ihres Anschlusses nach erfolgreicher Verbindung der externen Gesprächspartner wieder frei, verursacht als ISDN-Leistungsmerkmal aber in der Regel weitere Kosten. Gehen Sie dafür folgendermaßen vor:

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
	Wählen Sie die Rufnummer des externen Gesprächspartners. Beginnen Sie Ihr Ge- spräch.
R * *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
	Wählen Sie im Anschluss an die "0" die Rufnummer Ihres zweiten externen Ge- sprächspartners. Sie können das zweite externe Gespräch führen, während die Lei- tung zu Ihrem ersten externen Gesprächspartner gehalten wird.
	Möchten Sie nun selbst die Verbindungen beenden, während die beiden externen Gesprächspartner weiter miteinander sprechen, können Sie die beiden Teilnehmer miteinander verbinden.
R 4	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Die gehaltene und die aktive Verbindung werden miteinander verbunden. Die externen Gesprächspartner setzen das Gespräch fort, während Sie die Verbindung beenden.
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

#### Anklopfen

SDN analog VolP

Die Funktion "Anklopfen" informiert Sie während eines Gesprächs, wenn Sie ein weiterer externer Teilnehmer sprechen möchte. Der einkommende externe Ruf wird durch einen Anklopfton im Hörer signalisiert. Sie können dann innerhalb von 30 Sekunden mit dem neuen Gesprächspartner eine Verbindung aufbauen.

Nach 30 Sekunden wird das anklopfende Gespräch abgewiesen.

Tastaturbefehl	Handlung
R 2	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein, um ein anklopfendes Ge- spräch anzunehmen.
R 1	Mit der nebenstehenden Tastenkombination können Sie zu Ihrer bestehenden Ver- bindung zurückkehren. Sie können auch durch Beenden des bestehenden Gespräches dauerhaft zum an- klopfenden Gespräch wechseln. Dann ertönt nach dem Auflegen des Hörers ein Klingeln. Heben Sie den Hörer erneut ab, werden Sie mit dem neuen Gesprächs- partner verbunden.
R 0	Zum Abweisen eines Anklopfers geben Sie nebenstehende Tastenkombination ein.

#### Sammelruf

Im internen Wählmodus können Sie mit Speedport W 721V die andere Nebenstelle per Sammelruf anrufen.

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
9	Durch Wahl der Ziffer "9" wird die andere Nebenstelle angerufen.

#### MakeIn

SDN analog VolP

Besteht neben einem aktuellen Gespräch 1 eine Rückfrageverbindung zu einem Gesprächspartner 2, so können Sie mit der Rückfragetaste beliebig oft zwischen den zwei Gesprächen hin- und herschalten.

Gehen Sie zum Makeln folgendermaßen vor:

Tastaturbefehl	Handlung
Gespräch 1	Sie führen gerade mit Gesprächspartner 1 ein Gespräch.
)	
R * *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Gesprächspartner 1 ist damit gehalten und die Rückfrage eingeleitet.
闘	Um eine Verbindung zu Gesprächspartner 2 aufzubauen, geben Sie die gewünschte Nebenstellennummer oder nach Eingabe der "0" die externe Rufnummer ein.
Gespräch 2	Nimmt die Gegenstelle ab, können Sie mit Gesprächspartner 2 ein Gespräch führen.
1	
R 2	Möchten Sie zu Gesprächspartner 1 zurückkehren, geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
Gespräch 1	Sie sprechen jetzt wieder mit Gesprächspartner 1.
)	
R 2	Um wieder mit Gesprächspartner 2 zu sprechen, drücken Sie erneut die nebenste- hende Tastenfolge. Auf diese Weise können Sie zwischen Gesprächspartner 1 und 2 makeln.

Das Makeln kann auf verschiedene Arten beendet werden:

Tastaturbefehl	Handlung
± )	Der Gesprächspartner in momentaner Halteposition legt auf. Die aktiv Sprechenden können ihr Gespräch fortsetzen.
R 1	Sie beenden die Rückfrage zum Rückfragepartner durch nebenstehende Tastenkom- bination und nehmen damit die Verbindung zum Gesprächspartner 1 erneut auf.
	Alternativ zur Eingabe der Tastenkombination können Sie auch den Hörer auflegen und damit selbst die Verbindung beenden. Sie erhalten ein Klingelzeichen und sind nach Abnehmen des Hörers mit dem Gesprächspartner aus der Halteposition verbun- den.

#### Dreierkonferenz

ISDN analog VoIP

Mit dem Speedport W 721V können Sie Dreierkonferenzen per Telefon abhalten. Dabei können zwei externe und ein interner oder zwei interne und ein externer Gesprächsteilnehmer ein Konferenzgespräch miteinander führen.

Eine Dreierkonferenz führen Sie wie folgt:

Tastaturbefehl	Handlung
<u>^</u>	Nehmen Sie den Hörer ab.
	Wählen Sie die Rufnummer des externen oder des internen Gesprächspartners. Be- ginnen Sie Ihr Gespräch.
R * *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
	Um eine Verbindung zu Gesprächspartner 2 aufzubauen, geben Sie die gewünschte Nebenstellennummer oder nach Eingabe der "0" die externe Rufnummer ein.
R 3	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
*	Führen Sie das Konferenzgespräch. Jeder der externen Gesprächspartner kann aufle- gen; Sie führen das Gespräch in diesem Fall mit dem verbleibenden Gesprächsteil- nehmer weiter.
Ť	Sie beenden die Konferenz, indem Sie den Hörer auflegen.
R 2	Genau wie beim Makeln können Sie auch bei einer Dreierkonferenz zum ursprüngli- chen Gesprächsteilnehmer zurückschalten. Drücken Sie dazu die Rückfragetaste und die Ziffer 2. Die Konferenz ist damit beendet und Sie sprechen jetzt mit dem Ge- sprächspartner, mit dem Sie vor Beginn der Dreierkonferenz gesprochen haben. Das zweite Gespräch wird gehalten. Zwischen beiden Gesprächspartnern können Sie durch die erneute Eingabe der obenstehenden Tastenkombination hin- und herschal- ten.

#### Parken

Mit der Funktion "Parken" haben Sie die Möglichkeit, ein aktuelles Gespräch am S<sub>0</sub>-Bus zu parken. Dieses Gespräch kann dann von einem anderen ISDN-Endgerät (z.B. einem ISDN-Telefon), das zusammen mit dem Speedport W 721V an Ihrem Basisanschluss angeschlossen ist, wieder aufgenommen werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Gespräch zu parken:

Tastaturbefehl	Handlung
1	Sie führen gerade mit Gesprächspartner 1 ein Gespräch.
R	Drücken Sie die Rückfragetaste. Die Verbindung zu Gesprächspartner 1 wird damit gehalten.
* 1 PC *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Tippen Sie für "PC" den Park- code ein. Der Parkcode besteht entweder aus einer einstelligen Ziffer von 0-9 oder einer zwei- stelligen Zahl von 00-99.

Sie hören einen positiven Quittungston, wenn das Parken erfolgreich durchgeführt wurde. Beim negativen Quittungston ist entweder ein Bedienungsfehler aufgetreten oder die Parken-/Wiederaufnahme-Funktion ist gesperrt (möglicherweise wurde der Parkcode bereits verwendet).

Tastaturbefehl	Handlung
<b>~</b>	Nach einem positiven Quittungston können Sie den Hörer jetzt auflegen, ohne die Ver-
	bindung abzubauen. Das Gespräch ist für 2 Minuten in der Vermittlungsstelle geparkt.

Um das Gespräch wieder aufzunehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Tastaturbefehl	Handlung
<b>↑</b>	Nehmen Sie den Hörer wieder ab. (Es darf kein Gespräch gleichzeitig gehalten sein, da der Speedport W 721V sonst versucht, dieses zu parken.)
* 1 PC *	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Tippen Sie für "PC" den Park- code ein.
	Der Parkcode, der entweder aus einer einstelligen Ziffer von 0-9 oder einer zweistelli- gen Zahl von 00-99 besteht, muss genau dem zum Parken angegebenen Parkcode entsprechen.

#### Rückruf bei Besetzt

Wenn Sie eine externe oder interne Rufnummer wählen und diese besetzt ist, hören Sie ein Signal, sobald die Leitung frei wird: Ihr Telefon klingelt 20 Sekunden wie bei einem externen Ruf. Wenn Sie jetzt Ihren Hörer abheben, wird die Rufnummer des von Ihnen gewünschten Gesprächspartners automatisch gewählt.

Tastaturbefehl	Handlung
888	Sie haben eine Rufnummer gewählt und hören das Besetztzeichen.
5	Wählen Sie innerhalb von 20 Sekunden die Ziffer "5".
~	Sie hören einen positiven Quittungston.
<b>→</b>	Legen Sie den Hörer auf. Sobald der von Ihnen angewählte Gesprächspartner sein Gespräch beendet hat, erhalten Sie den Wiederanruf.
	Heben Sie den Hörer ab. Die Nummer Ihres Gesprächspartners wird gewählt.

Rückrufwünsche werden nach 45 Minuten bzw. nach erfolgreicher Durchführung gelöscht. Pro Mehrfachrufnummer (MSN) können Sie maximal drei Rückrufaufträge aktivieren.

#### Rückruf bei Nichtmelden

Dieses Leistungsmerkmal gilt sowohl für externe als auch für interne Verbindungen. Für externe Verbindungen müssen Sie das Leistungsmerkmal gegebenenfalls bei Ihrem ISDN-Anbieter freischalten lassen. Nach erfolgter Freischaltung aktivieren Sie die Funktion über Ihr Telefon. Pro Mehrfachrufnummer (MSN) können Sie maximal drei Rückrufaufträge aktivieren.

Zur Aktivierung dieser Funktion gehen Sie wie folgt vor:

Tastaturbefehl	Handlung
	Sie haben eine Rufnummer gewählt und hören einen Freiton.
5	Wird das Gespräch nicht entgegengenommen, wählen Sie die Ziffer "5".
~	Sie hören einen positiven Quittungston.
<b>`</b>	Legen Sie den Hörer auf.

#### ISDN

ISDN

lst der Gesprächspartner wieder erreichbar und führt von seinem Apparat ein Gespräch, erkennt die Funktion das Beenden dieses Gesprächs und leitet den Rückruf ein.

Tastaturbefehl	Handlung
(((_)))	Ihr Telefon klingelt.
<b>_</b>	Heben Sie den Hörer ab. Die Rufnummer der Gegenstelle wird automatisch gewählt.
(((_)))	Das Telefon der Gegenstelle klingelt.

#### Heranholen eines Gespräches (Pickup)

Wenn ein anderes Telefon klingelt, dann haben Sie mit der Pickup-Funktion die Möglichkeit, das Gespräch auf Ihr Telefon zu holen.

Um ein Gespräch von einer unbekannten Nebenstelle auf Ihr Telefon zu holen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab.
* 0 9	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
	Das Gespräch wird herangeholt. Die Verbindung mit dem Anrufer ist hergestellt.

Diese Funktion kann auch dazu benutzt werden, eingehende Anrufe, die schon von einem Anrufbeantworter an einer anderen Nebenstelle entgegen genommen wurden, heranzuholen. Voraussetzung dafür ist, dass an der Nebenstelle, an der der Anrufbeantworter angeschlossen ist, die Funktion "Anrufbeantworter" aktiviert ist.

#### Raumüberwachung / Babyphone

Mit der Funktion "Raumüberwachung / Babyphone" können Sie Ihre Telefone für die akustische Raumüberwachung einsetzen.

# !

Für die Raumüberwachung ist die Verwendung eines Telefons mit Freisprecheinrichtung vorteilhaft.

#### Raumüberwachung einrichten

Tastaturbefehl	Handlung
	Nehmen Sie den Hörer ab oder aktivieren Sie die Freisprecheinrichtung Ih- res Telefons.
* 4 Pegel * Nummer #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
	Geben Sie für "Pegel" einen Ansprechpegel mit den Werten "1" (empfind- lichster Ansprechpegel) bis "8" an. Wird im Raum die Lautstärke für den ein- gestellten Ansprechpegel erreicht, wird eine Verbindung zu einer von Ihnen gewünschten Rufnummer aufgebaut.
	Tippen Sie für "Nummer" die Rufnummer ein, die angerufen werden soll. Sie können die Nummer der anderen internen Nebenstelle oder einer beliebi- gen externen Rufnummer einrichten.
Î.	Legen Sie den Hörer nicht auf. Die Raumüberwachung ist damit aktiv.

#### Raumüberwachung nutzen

Tastaturbefehl	Handlung
	In dem zu überwachenden Raum wurde die Lautstärke des Ansprechpegels erreicht. Die Verbindung zur angegebenen Rufnummer wird hergestellt.
	Nehmen Sie den Hörer ab. Zu Beginn der Übertragung hören Sie einen Son- derton.
<b>L</b>	Schließen Sie die Raumüberwachung mit Auflegen des Hörers ab. Frühes- tens nach einer Minute wird ein neuer Ruf generiert.
NSt	Wenn Sie selbst eine Raumüberwachung einleiten möchten, dann können Sie eine Nebenstelle mit aktivierter Raumüberwachung auch durch Anwahl von der anderen Nebenstelle direkt abhören.

#### Raumüberwachung deaktivieren

Tastaturbefehl	Handlung
×.	Legen Sie den Hörer des Telefons auf, an dem Sie die Raumüberwachung aktiviert haben.
#### Fangen

Mit Hilfe des Leistungsmerkmals "Fangen" können Sie böswillige Anrufer identifizieren. Sie müssen dieses Leistungsmerkmal bei Ihrem ISDN-Anbieter freischalten lassen. Nach erfolgter Freischaltung aktivieren Sie die Funktion über Ihr Telefon.

Drücken Sie während des Gespräches oder nach Auflegen des Anrufers folgende Tastenkombination:

Tastaturbefehl	Handlung
R * 3 9 #	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein, um das Leistungsmerkmal "Fangen" zu aktivieren.
R 2	Drücken Sie die Rückfragetaste und dann die Ziffer "2".
Ť	Legen Sie den Hörer auf.

Nähere Angaben zu diesem Leistungsmerkmal erhalten Sie von Ihrem ISDN-Anbieter.

#### Keypad-Sequenzen nutzen

ISDN analog VolP

Der Speedport W 721V bietet die Funktion "Keypad". Diese Funktion ermöglicht die Steuerung von Netzleistungsmerkmalen durch die Eingabe von Zeichen und Ziffernfolgen über die Telefontastatur. Diese Tastatureingaben heißen Keypad-Sequenzen. Mit Hilfe von Keypad-Sequenzen können Sie Netzleistungsmerkmale nutzen, die nicht direkt im Lieferumfang des Speedports W 721V enthalten sind. Die Keypad-Sequenzen werden Ihnen von Ihrem Telefonanbieter mitgeteilt.

Keypad-Sequenz eingeben bei spontaner Amtsholung:

Tastaturbefehl	Handlung	
<u>^</u>	Nehmen Sie den Hörer ab.	
* # Seq	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. "Seq" steht für die Keypad-Sequenz, die Sie von Ihrem ISDN-Anbieter erhalten haben.	

Keypad-Sequenz eingeben bei interner Amtsholung:

Tastaturbefehl	Handlung	
<b>^</b>	Nehmen Sie den Hörer ab.	
0 * # Seq	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. "Seq" steht für die Keypad-Sequenz, die Sie von Ihrem ISDN-Anbieter erhalten haben.	

## WLAN – Wireless Local Area Networks Funktechnologie sicher nutzen

WLAN (Wireless Local Area Networks) ist eine Funktechnologie, die es ermöglicht, ohne Verkabelung Ethernet-Netzwerke sowie den Zugang zum Internet bereitzustellen. Auf diese Weise können sich mehrere Benutzer einen kabellosen Internetzugang teilen. Mit einem Notebook und einem WLAN-Adapter ist eine Internetverbindung an Orten mit öffentlichen WLAN Access Points, wie zum Beispiel auf Flughäfen, problemlos möglich.

#### Standards

Vom Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) wurden die WLAN-Standards IEEE 802.11b, IEEE 802.11g und IEEE 802.11i definiert.

#### IEEE 802.11b und IEEE 802.11g

Mit der 802.11b-Technologie kann eine Übertragungsrate von bis zu 11 Mbit/s erreicht werden, mit der 802.11g-Technologie sind bis zu 54 Mbit/s möglich. Speedport W 721V unterstützt beide Standards. WLAN-Adapter, die auf einem der beiden Standards basieren, können Verbindungen zum Speedport W 721V aufbauen.

Die Reichweite innerhalb von WLANs hängt sehr stark vom verwendeten WLAN-Adapter sowie den baulichen Gegebenheiten ab.

#### IEEE 802.11i

Mit dem Standard IEEE 802.11i wurde das WLAN-Sicherheitskonzept erweitert. Stellvertretend für 802.11i wird oft auch der Begriff WPA2 verwendet. WPA2 ist eine Erweiterung des bekannten Sicherheitsmechanismus WPA (Wi-Fi Protected Access). Der WPA-Mechanismus sieht für die Verschlüsselung das Verfahren TKIP (Temporary Key Integrity Protocol) vor. Im WPA2-Mechanismus ist zusätzlich das Verschlüsselungsverfahren AES-CCM definiert, das auf dem Verfahren AES (Advanced Encryption Standard) basiert. Durch CCM (Counter with CBC-MAC) wird festgelegt, wie das AES-Verfahren auf WLAN-Pakete angewendet wird.

Der Speedport W 721V unterstützt den WLAN-Standard IEEE 802.11i und somit den WPA2-Mechanismus.

#### Sicherheit

Innerhalb von Funknetzwerken sollte dem Thema Sicherheit eine besondere Bedeutung zukommen. Die Funksignale können auch außerhalb der Büroräume oder der Wohnung empfangen und zu missbräuchlichen Zwecken genutzt werden.

Für ein WLAN muss deshalb sichergestellt werden, dass sich keine unberechtigten Benutzer anmelden und den Internetzugang oder freigegebene Netzwerkressourcen nutzen können.

In Speedport W 721V gibt es auf unterschiedlichen Ebenen Einstellungen, die zur Sicherheit Ihres WLANs und somit zur Sicherheit Ihrer Computer beitragen.

#### Verschlüsselung

Die wichtigste Sicherheitseinstellung ist die Verschlüsselung. Der Speedport W 721V unterstützt die Sicherheitsmechanismen WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) und WPA2 folgendermaßen:

- Innerhalb des WEP-Mechanismus wird ein statischer Schlüssel festgelegt, der für die Verschlüsselung der Nutzdaten verwendet wird. Der Schlüssel muss auch in den WLAN-Einstellungen der WLAN-Klienten eingetragen werden.
- Die Mechanismen WPA und WPA2 sehen eine Authentifizierung während des Verbindungsaufbaus vor. Dafür legen Sie ein WPA-Kennwort fest.

Für die Verschlüsselung der Nutzdaten wählen Sie nun ein Verschlüsselungsverfahren aus:

TKIP bei Verwendung des WPA-Mechanismus oder AES bei Verwendung des WPA2-Mechanismus.

Die Nutzdaten werden mit einem automatisch generierten Schlüssel verschlüsselt. Der Schlüssel wird in periodischen Abständen neu generiert.

Die Länge des verwendeten WPA-Netzwerkschlüssels muss zwischen 8 und 63 Zeichen liegen. Um die Sicherheit zu erhöhen, sollte der Netzwerkschlüssel jedoch aus mindestens 20 Zeichen bestehen. Verwenden Sie neben Ziffern und Buchstaben auch andere Zeichen und mischen Sie Groß- und Kleinschreibung.

In Werkseinstellungen des Speedport W 721V ist eine WPA-Verschlüsselung mit dem Verschlüsselungsverfahren TKIP voreingestellt. Das Verschlüsselungsverfahren, das Sie in dem Speedport W 721V einstellen, muss auch von Ihrem WLAN-Adapter unterstützt werden. Um die besten Sicherheitseinstellungen vorzunehmen, die mit dem Speedport W 721V und Ihrem WLAN-Adapter möglich sind, beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen:

- Ihr WLAN-Adapter unterstützt WPA2 (das heißt er unterstützt den 802.11i-Standard) Wählen Sie den WPA-Mechanismus und das Verschlüsselungsverfahren AES aus.
- Ihr WLAN-Adapter unterstützt den WPA-Mechanismus aber nicht den WPA2-Mechanismus Wählen Sie den WPA-Mechanismus und das Verschlüsselungsverfahren TKIP aus.
- Ihr WLAN-Adapter unterstützt weder den WPA- noch den WPA2-Mechanismus

Wählen Sie den WEP-Mechanismus aus und ersetzen Sie den im Speedport W 721V voreingestellten WLAN-Netzwerkschlüssel durch einen individuellen Wert.

# l

Es wird dringend empfohlen, einen WLAN-Adapter einzusetzen, der WPA oder WPA2 unterstützt. WEP ist veraltet und mit WEP verschlüsselte Daten können binnen weniger Stunden entschlüsselt werden.

#### Zugangsschutz

Der Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Speedports W 721V kann mit einem Kennwort geschützt werden. Bei aktiviertem Zugangsschutz sind die Einstellungen im Speedport W 721V vor unberechtigtem Zugriff geschützt. Verwenden Sie als Kennwörter möglichst ungewöhnliche Zeichenfolgen. Vermeiden Sie Geburtsdaten oder Namen.

#### Netzwerkname (SSID)

Für die SSID ist ab Werk ein individueller Wert eingestellt.

#### Frequenzbereich

WLAN nutzt den Frequenzbereich bei 2,4 GHz im ISM-Band. WLAN arbeitet somit, wie auch Bluetooth, im hochfrequenten Bereich. Auch Mikrowellengeräte und schnurlose Telefone nutzen diesen Frequenzbereich. Innerhalb von WLANs, die in der Nähe solcher Geräte betrieben werden, kann es deshalb zu Störungen kommen. In der Regel wird dadurch lediglich die Übertragungsrate beeinträchtigt, zum Verbindungsabbau oder zu Datenverlusten kommt es dadurch nicht.

Für WLAN sind in Europa im 2,4 GHz-Bereich 13 Kanäle vorgesehen. Ein Kanal hat eine Bandbreite von 22 MHz. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Kanälen beträgt 5 MHz. Das heißt, direkt nebeneinander liegende Kanäle überschneiden sich und es kann zu gegenseitigen Störungen kommen. Wenn in einem kleinen Umkreis mehrere WLANs betrieben werden, dann sollten zwischen jeweils zwei benutzen Kanälen ein Abstand von mindestens 5 Kanälen liegen. Wenn beispielsweise für ein WLAN Kanal 1 gewählt ist, dann können für ein zweites WLAN die Kanäle 7 bis 13 gewählt werden. Der Mindestabstand ist dabei immer eingehalten.

Kanal	Frequenz (MHz)
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457
11	2462
12	2467
13	2472

WLAN-Kanäle im 2,4 GHz-Bereich:

#### WLAN-Reichweite vergrößern mit WDS (Wireless Distributed System)

Der Speedport W 721V unterstützt WDS (Wireless Distributed System). Mit WDS können Sie die Reichweite in Ihrem kabellosen Netzwerk vergrößern.

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Um die Reichweite Ihres kabellosen Netzwerks zu vergrößern, benötigen Sie mindestens einen zusätzlichen WLAN Access Point oder Repeater. Das kabellose Netzwerk Ihres Speedports W 721V kann mit bis zu vier WLAN Access Points/Repeatern erweitert werden.
- Alle WLAN Access Points/Repeater, die im erweiterten kabellosen Netzwerk eingesetzt werden, müssen WDS (Wireless Distributed System) unterstützen und dafür eingerichtet werden.
- Wenn der Speedport W 721V am DSL angeschlossen ist und im Betriebszustand "Repeater" betrieben wird, stellt er für alle weiteren WLAN Access Points/Repeater im erweiterten kabellosen Netzwerk die Verbindung zum Internet bereit. Alle anderen WLAN Access Points/Repeater werden nur am Strom angeschlossen und stellen über eine WLAN-Verbindung mit dem Speedport W 721V die Verbindung zum Internet her. Wenn der Speedport W 721V nicht am DSL angeschlossen wird, kann auch er als Repeater betrieben werden.
- Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Verbindung der am Netzwerk beteiligten WLAN Access Points/Repeater verschlüsselt erfolgt.
- Stellen Sie sicher, dass alle am Netzwerk beteiligten WLAN Access Points/Repeater den gleichen Funkkanal verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass jede IP-Adresse im erweiterten kabellosen Netzwerk nur einmal vergeben ist.

#### Speedport W 721V für WDS einrichten

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Starten Sie Ihren Computer und öffnen Sie einen Internetbrowser.
- Geben Sie in die Adresszeile des Internetbrowsers "speedport.ip" oder "192.168.2.1" ein und bestätigen Sie mit der Taste "Enter". Die Benutzeroberfläche des Speedports W 721V wird geöffnet.
- 3. Klicken Sie auf "Konfiguration starten".
- 4. Klicken Sie auf "Netzwerk".

- 5. Klicken Sie auf "Repeater".
- 6. Klicken Sie auf die Option "Ein".

Konfigurationsprogramm	- Mozilla Firefox			
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>⊂</u>	hronik Lesezeichen Extras Hilfe			
- 🔶 - 🕑 😣 🕯	http://speedport.ip/html/top_start_passwort.htm			
··· Ŧ·· Home				
Speedport W 721V	Netzwerk / Repeater Repeater			
:: Startseite	Aus S Ein			
ASSISTENT	0,			
:: Schritt für Schritt	MAC-Adressen der Repeater			
KONFIGURATION	MAC-Adresse 1:			
:: Sicherheit	MAC-Adresse 2:			
:: Netzwerk	MAC-Adresse 3:			
:: Telefonie	MAC-Adresse 4:			
STATUS				
:: Übersicht				

Konfigurationsprogramm Speedport W 721V: Konfigurationsmenü "Netzwerk/Repeater"

- Tragen Sie die MAC-Adressen der Repeater ein, mit denen Sie Ihr kabelloses Netzwerk erweitern möchten.
- 8. Klicken Sie auf "Speichern".

#### Verschlüsseln der Verbindung

Um die Verbindung zwischen Ihrem Speedport W 721V und den Repeatern zu verschlüsseln, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Klicken Sie auf "Sicherheit".
- 2. Klicken Sie auf "Repeater Verschlüsselung".



Einstellungen, die Sie im Menü "Sicherheit / Repeater Verschlüsselung" vornehmen, haben keinen Einfluss auf Einstellungen, die Sie im Menü "Sicherheit / Verschlüsselung" vorgenommen haben.

- 3. Wählen Sie unter Betriebsart "WEP" aus, wählen Sie im Bereich "Verschlüsselung WEP" einen Schlüsseltyp aus und tragen Sie einen Schlüssel im Feld "Schlüssel" ein.
- 4. Klicken Sie auf "Speichern".

Damit ist der Speedport W 721V für WDS eingerichtet. Lesen Sie nun die Hinweise im folgenden Abschnitt "Einstellungen an den Repeatern".

#### Einstellungen an den Repeatern

Alle WLAN Access Points/Repeater, die Sie für die Erweiterung Ihres kabellosen Netzwerks mit dem Speedport W 721V einsetzen, müssen ebenfalls eingerichtet werden. Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Beachten Sie f
  ür die WDS-Einstellungen der WLAN Access Points/Repeater die Dokumentationen der jeweiligen Hersteller.
- Am DSL angeschlossen stellt der Speedport W 721V die Internetverbindung für alle weiteren WLAN Access Points/Repeater im Netzwerk bereit. Stellen Sie daher sicher, dass die Funktion "DHCP" für alle WLAN Access Points/Repeater, die nicht direkt am DSL angeschlossen sind, deaktiviert ist. Wie Sie die DHCP-Einstellungen des Speedports W 721V ändern, lesen Sie unter "DHCP-Server in der Benutzeroberfläche ein- und ausschalten" auf Seite 81.
- Tragen Sie die MAC-Adresse des Speedport W 721V in alle WLAN Access Points/Repeater ein, die im kabellosen Netzwerk betrieben werden.
- Jeder WLAN Access Points/Repeater, der im kabellosen Netzwerk betrieben wird, muss über eine eindeutige IP-Adresse im Netzwerk erreichbar sein. Stellen Sie daher sicher, dass jede IP-Adresse nur einmal vergeben ist. Die IP-Adresse des Speedport W 721V ändern Sie im Konfigurationsprogramm im Menü "Konfiguration/Netzwerk/LAN".

## Ratgeber Weiterführende Hinweise

Der Ratgeber enthält weiterführende Hinweise zu folgenden Themen:

- Was bei der Verkabelung zu beachten ist
- DHCP-Server

#### Was bei der Verkabelung zu beachten ist

Die Verkabelung des Speedports W 721V kann problemlos verlängert werden. Kabel in passender Länge können Sie im Computerfachhandel kaufen. Bedenken Sie, dass die Leitungsqualität mit Vergrößerung des Abstandes von der Vermittlungsstelle abnehmen kann.

Beachten Sie beim Kauf der Kabel die folgenden Hinweise:

	maximale Länge	Kabeleigenschaften
Netzwerkkabel	100 m	Netzwerkkabel 10bT, 1.1 verdrahtet, STP
DSL-Kabel	20 m	Netzwerkkabel 10bT, 1.1 verdrahtet, UTP
ISDN-/analog-Kabel	10 m	Netzwerkkabel 10bT, 1.1 verdrahtet, UTP

#### DHCP-Server

Der Speedport W 721V verfügt über einen eigenen DHCP-Server. In den Werkseinstellungen ist der DHCP-Server standardmäßig aktiviert. Jeder mit dem Speedport W 721V verbundene Computer bekommt somit bei jedem Neustart vom DHCP-Server eine IP-Adresse zugewiesen.



Die Computer können ihre IP-Adresse nur dann vom DHCP-Server erhalten, wenn in den IP-Einstellungen der Computer die Einstellung "IP-Adresse automatisch beziehen" aktiviert ist. Siehe dazu Abschnitt "IP-Einstellungen" ab Seite 89.

Innerhalb eines Netzwerks darf immer nur ein DHCP-Server aktiv sein.

#### DHCP-Server in der Benutzeroberfläche ein- und ausschalten

Zu den Einstellungen für den DHCP-Server gelangen Sie folgendermaßen:

- 1. Öffnen Sie das Menü "Konfiguration / Netzwerk" in der Benutzeroberfläche des Speedports W 721V.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "DHCP". Jetzt können Sie den DHCP-Server ein- und ausschalten.

#### **IP-Adressbereich des DHCP-Servers**

In jedem IP-Netzwerk sind die Adressen zwischen 20 und 200 im vierten Block der IP-Adresse für den DHCP-Server reserviert.

Im Falle der werksseitig vorgegebenen Einstellungen stehen dem DHCP-Server jeweils die folgenden Adressbereiche zur Verfügung:

- Adressbereich des DHCP-Servers: 192.168.2.20 - 200

#### Feste IP-Adressen bei aktiviertem DHCP-Server

Wenn Sie einzelnen Computern, die mit dem Speedport W 721V verbunden sind, trotz aktivierten DHCP-Servers feste IP-Adressen geben wollen, dann müssen Sie in den IP-Einstellungen dieser Computer die Einstellung "IP-Adresse automatisch beziehen" deaktivieren und die feste IP-Adresse manuell in den dafür vorgesehenen Feldern eintragen.

Die IP-Adressen, die Sie an die Computer vergeben, dürfen nicht aus dem IP-Adressbereich des DHCP-Servers stammen. Die IP-Adressen müssen aus dem Subnetz des Speedports W 721V stammen.

Für die werksseitig vorgegebenen Einstellungen stehen somit folgenden IP-Adressen zu Verfügung:

- 192.168.2.2 19
- 192.168.2.201 254

Jede IP-Adresse darf nur einmal vergeben werden.

#### Feste IP-Adressen bei nicht aktiviertem DHCP-Server

Wenn Sie den DHCP-Server des Speedports W 721V deaktivieren, dann müssen Sie jedem Computer, der mit dem Speedport W 721V verbunden ist, eine feste IP-Adresse zuweisen. Andernfalls ist der Speedport W 721V nicht erreichbar. Die IP-Adressen, die Sie den Computern zuweisen, müssen aus dem richtigen IP-Netzwerk kommen. Das heißt, die IP-Adressbereiche, aus denen Sie die IP-Adressen vergeben können, ergeben sich aus den IP-Einstellungen in dem Speedport W 721V.

Für die vorgegebenen Werkseinstellungen sind in den folgenden Tabellen die zur Verfügung stehenden IP-Adressbereiche angegeben. Ebenfalls in den Tabellen angegeben sind die Adressen für Subnetzmaske, Standardgateway und DNS-Server. Diese Angaben werden in den IP-Einstellungen der Computer benötigt:

Einstellungen	Adressen
IP-Adressen aus diesem IP-Adressbereich können an die Computer vergeben werden:	192.168.2.2 - 250
Subnetzmaske:	255.255.255.0
Standardgateway:	192.168.2.1
DNS-Server:	192.168.2.1

## Problembehandlung

#### Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wen sich Ihr Speedport W 721V einmal nicht wie gewünscht verhält, dann versuchen Sie den Fehler mit den folgenden Informationen selbst zu beheben.

### Allgemeine Probleme und Probleme im LAN

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
LEDs leuchten nicht	Der Speedport W 721V ist ohne Strom	Prüfen Sie, ob das Netzteils richtig angeschlossen ist.
		Prüfen Sie, ob die Steckdose, in der das Netzteil steckt, Strom führt. Da- für verwenden Sie ein Gerät, von dem Sie wissen, dass es funktioniert, z. B. eine Schreibtischlampe.
Die LEDs für das kabelgebundene LAN leuchten nicht.	Die LAN-Kabel sind nicht richtig eingesteckt.	Prüfen Sie den Sitz der Stecker.
	Die angeschlossenen Geräte sind nicht eingeschaltet.	Schalten Sie die angeschlossenen Geräte ein.
Nachdem Sie die Firmware Ihres Speedport W 721V aktualisiert ha- ben funktioniert das Gerät nicht mehr	Der Speedport W 721V wurde während der Aktualisierung vom Strom getrennt.	Starten Sie den Speedport W 721V neu. Drücken Sie "Reset" (siehe "Zu- rücksetzen (Reset)" auf Seite 96).
		Technischen Kundendienst an.
Auf andere Computer im kabelge- bundenen LAN kann nicht zuge- griffen werden.	Die Computer sind nicht auf auto- matische IP-Adresse eingestellt.	Prüfen Sie die Eigenschaften von TCP/IP.
	Die Computer sind nicht an TCP/ IP gebunden.	Prüfen Sie die Netzanbindung der Netzwerk-Karte des betreffenden Computers.
	Auf dem Computer läuft eine Fire- wall.	Erlauben Sie der Firewall den Zugriff von anderen Computern.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die WLAN-Verbindung zwischen dem Speedport W 721V und dem Computer kann nicht hergestellt werden.	Am Speedport W 721V ist die WLAN -Funktion ausgeschaltet.	Schalten Sie die WLAN-Funktion des Speedport W 721V ein.
	Die Verschlüsselung des Speedport W 721V stimmt nicht mit der Verschlüsselung des WLAN-Adapters überein.	Prüfen Sie, welche Verschlüsse- lungsarten Ihr WLAN-Adapter unter- stützt und stellen Sie die entspre- chende Verschlüsselung am Speedport W 721V und am WLAN- Adapter ein.
Ein Computer im WLAN (Funk- netz) kann nicht auf den Speedport W 721V zugreifen.	Die Netzeinstellungen des Com- puters sind nicht korrekt.	Ein Computer im Funknetz, der auf den Speedport W 721V zugreifen will, muss die gleichen Einstellungen wie der Speedport W 721V besit- zen. Überprüfen Sie die Einstellun- gen.

## Telefonieren

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Sie können keine DSL-Telefonge- spräche führen, obwohl Ihr An- schluss erfolgreich eingerichtet ist.	Die Anschlusskennung ist kei- nem ausgehenden Anschluss zu- geordnet.	Ordnen Sie Ihre Anschlusskennung einem ausgehenden Anschluss zu.
	Das Gerät hat keine Internetver- bindung und kann sich somit nicht für DSL Telefonie anmelden.	Überprüfen Sie, ob die LED "Online" leuchtet. Stellen Sie sicher, dass bei der Konfi- guration der Internetzugangsdaten "Dauerverbindung" eingestellt ist.
Gespräche im Ortsnetz bekom- men die Meldung "Kein Anschluss unter dieser Nummer".	Es wurde keine Ortsvorwahl ge- wählt.	Tragen Sie die Ortsvorwahl bei der Konfiguration der Anschlussken- nung ein.
Sie haben einen Festnetzan- schluss. Anrufe aus dem oder ins Festnetz funktionieren jedoch nicht.	Das Telefonkabel ist nicht korrekt angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob der Speedport W 721V korrekt ange- schlossen ist. Beachten Sie die Hin- weise im Kapitel "Montage, Installati- on und Konfiguration" ab Seite 11.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Einkommende Anrufe aus dem Festnetz klingeln nicht.	Die Festnetznummern sind im Konfigurationsprogramm falsch oder nicht zugeordnet	Ordnen Sie Anschluss 1 und / oder Anschluss 2 Festnetznummern zu.

#### Aufrufen des Konfigurationsprogramms

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Nach Eingabe der IP-Adresse des Speedports W 721V wird in Ihrem Browser angezeigt: "Die Seite konnte nicht gefunden werden".	Sie haben eine falsche IP-Adres- se eingegeben.	Prüfen Sie die IP-Adresse. Standard ist "192.168.2.1" bzw. "speedport.ip".
Das Konfigurationsprogramm ist nicht mehr zugänglich.		Drücken Sie "Reset" (siehe "Zurück- setzen (Reset)" auf Seite 96).
Der Downloadmanager des Brow- sers öffnet sich beim Aufruf des Konfigurationsprogramms.		Schließen Sie diese Anwendung und versuchen Sie anschließend, das Konfigurationsprogramm mit einem anderen Browser aufzurufen.
Beim Aufruf des Konfigurations- programms wird automatisch eine DFÜ-Verbindung aufgebaut.	Es ist eine DFÜ-Verbindung konfi- guriert.	Deaktivieren Sie in Windows den au- tomatischen Aufbau der DFÜ-Verbin- dung.
Das Konfigurationsprogramm wird nicht gestartet.	Proxyserver und automatisches Konfigurationsskript werden ver- wendet.	Deaktivieren Sie das automatische Konfigurationsskript in den LAN-Ein- stellungen von Windows.
	JavaScript	Die Ausführung von JavaScript muss für Ihren Browser aktiviert sein.

#### Fehler beim Öffnen der Benutzeroberfläche

#### LAN- und WLAN-Verbindungen

Sie haben den Speedport W 721V über eine LAN- oder WLAN-Verbindung an einen Computer angeschlossen und die IP-Einstellungen in dem Speedport W 721V entsprechen den vorgegebenen Werkseinstellungen. Beim Versuch, die Benutzeroberfläche zu öffnen, erhalten Sie jedoch eine Fehlermeldung. Überprüfen Sie bitte folgende Punkte:



#### WLAN-Verbindung

- Die IP-Adressen der angeschlossenen Computer müssen automatisch zugewiesen werden (siehe "IP-Einstellungen" ab Seite 89).
- Geben Sie im Internetbrowser als Adresse statt "speedport.ip" eine der folgenden IP-Adressen ein:
  - 192.168.2.1

#### WLAN-Verbindung

Sie haben eine WLAN-Verbindung zum Speedport W 721V aufgebaut, aber mit den Eingaben "speedport.ip" oder "192.168.2.1" können Sie die Benutzeroberfläche nicht öffnen.

#### IP-Einstellungen prüfen

Voraussetzung für diese Überprüfung ist, dass die IP-Einstellungen in dem Speedport W 721V den vorgegebenen Werkseinstellungen entsprechen.

Stellen Sie sicher, dass der Computer seine IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server des Speedports W 721V bezieht. Wie Sie diese Einstellung überprüfen und gegebenenfalls ändern, wird im Abschnitt "IP-Einstellungen" ab Seite 89 beschrieben.

#### Einstellungen des WLAN-Adapters überprüfen

Öffnen Sie die WLAN-Software, über die Sie die Einstellungen für den WLAN-Adapter vornehmen, und gehen Sie folgendermaßen vor:

- Geben Sie den Schlüssel im hexadezimalen Format statt im ASCII-Format ein.
- Stellen Sie sicher, dass f
  ür die Art der Anmeldung oder Authentifizierung "Open" oder "Open key" eingestellt ist.

In der WLAN-Software von Windows XP müssen Sie dafür die Einstellung "Netzwerkauthentifizierung (gemeinsamer Modus)" deaktivieren. Die Einstellung befindet sich auf der Registerkarte "Zuordnung" im Fenster "Drahtlose Netzwerkeigenschaften".

Überprüfen Sie den Schlüsselindex. Bei der Erstinbetriebnahme muss der Schlüsselindex "1" sein.

Wenn in Ihrer WLAN-Software vier Felder für die Schlüsseleingabe zur Verfügung stehen, "Schlüssel 1" bis "Schlüssel 4", dann müssen Sie den Schlüssel im Feld "Schlüssel 1" eingeben.

In der WLAN-Software von Windows XP gibt es nur das Feld "Netzwerkschlüssel" für die Schlüsseleingabe. Den Schlüsselindex müssen Sie im Feld "Schlüsselindex (erweitert)" einstellen. Die Einstellung befindet sich auf der Registerkarte "Zuordnung" im Fenster "Drahtlose Netzwerkeigenschaften".

Wenn dieses Vorgehen nicht zum Erfolg führt, dann ändern Sie die Einstellungen im Speedports W 721V so, wie im Abschnitt "Einstellungen im Speedport W 721V ändern" ab Seite 87 beschrieben.

#### Das Funknetzwerk wird nicht angezeigt

Beim Einstellen des WLAN-Adapters wird das Funknetzwerk nicht angezeigt.

#### Einstellungen des WLAN-Adapters überprüfen

Stellen Sie sicher, dass in der WLAN-Software, mit der Sie die Einstellungen für den WLAN-Adapter vornehmen, als Netzwerkmodus "Infrastruktur" und nicht "Ad-hoc" eingestellt ist.

In der WLAN-Software von Windows XP nehmen Sie diese Einstellung über die Schaltfläche "Erweitert" auf der Registerkarte "Drahtlose Netzwerke" im Fenster "Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbindung" vor. Wählen Sie im Fenster "Erweitert" die Einstellung "Nur Zugriffspunktnetzwerke (Infrastruktur)" aus.

Wenn das Funknetzwerk immer noch nicht angezeigt wird, dann fahren Sie mit dem nächsten Punkt fort.

#### Einstellungen im Speedport W 721V ändern

- Bauen Sie über den LAN-Anschluss eine Verbindung zum Speedport W 721V auf und öffnen Sie die Benutzeroberfläche.
- 2. Öffnen Sie das Menü "Verwaltung / Laden & Speichern".
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Werkseinstellungen" und bestätigen Sie mit "OK".
- Bauen Sie die LAN- Verbindung wieder ab (Verbindungskabel entfernen) und versuchen Sie erneut eine WLAN-Verbindung aufzubauen.

Wenn auch dieses Vorgehen nicht zum Erfolg führt, dann überprüfen Sie die Installation des WLAN-Adapters und nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt mit dem Hersteller des WLAN-Adapters auf.

#### WLAN-Verbindung wird nicht aufgebaut

Wenn Sie für die WLAN-Verbindung die WLAN-Verbindungseinstellungen in Windows XP nutzen, dann stellen Sie sicher, dass die Einstellungen mit den Angaben in der folgenden Beschreibung übereinstimmen und versuchen Sie dann erneut, die Verbindung aufzubauen. In der Beschreibung wird von den werksseitigen Voreinstellungen in Speedport W 721V ausgegangen:

Einstellung	voreingestellter Wert
SSID (Name des Funknetzwerks)	individueller Wert (siehe Typenschild)
Methode der Verschlüsselung	TKIP (WPA)
Verschlüsselung	WPA-PSK
Typ der Authentisierung/Anmeldung	Open Key
Netzwerkmodus	Infrastruktur
Kanal	11

#### WLAN-Verbindungseinstellungen in Windows XP

1. Markieren Sie im Fenster "Netzwerkverbindungen" den Eintrag "Drahtlose Netzwerkverbindung" und öffnen Sie über das Kontextmenü das Fenster "Eigenschaften".

LAN oder Hoch	geschwindigkeitsint	ernet		
LAN-Verbindung LAN-Verbindung (P) Drahtlose Netz LAN-Verbindun	9 10 9 12 Deaktiveen Verfügbare draht Status Reparieren Verbindungen überb Verknüpfung erstelle	LAN oder Hochgeschwindigk LAN oder Hochgeschwindigke I Mindes Hochgeschwindigke I ober Netzwerke anzeigen rücken	itsinternet itsinternet internet internet —	Netzwerkabel wurde entfernt, mit Firew Deaktiviert, mit Firewall Nicht verbunden, mit Firewall Deaktiviert, mit Firewall
	Umbenennen			
	Eigenschaften			

Eigenschaften für Drahtlose Netzwerkverbindung öffnen

Das Fenster "Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbindung" wird geöffnet.

- Stellen Sie sicher, dass auf der Registerkarte "Drahtlosnetzwerke" die Einstellung "Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden" aktiviert ist.
- Klicken Sie im Bereich "Bevorzugte Netzwerke" auf die Schaltfläche "Hinzufügen". Das Fenster "Drahtlose Netzwerkeigenschaften" wird geöffnet.

4. Auf der Registerkarte "Zuordnung" tragen Sie den Namen Ihres Funknetzwerkes (SSID) und Ihren Netzwerkschlüssel ein. Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild auf der Geräterückseite Ihres Speedports W 721V. Die weiteren Einstellungen müssen mit denen in der folgenden Abbildung übereinstimmen:

Drahtlose Netzwerkeigensch	aften ? 🔀
Zuordnung Authentifizierung V	erbindung
<u>N</u> etzwerkname (SSID): TR.	AGEN SIE HIER IHRE SSID EIN
Drahtlosnetzwerkschlüssel —	
Ein Netzwerkschlüssel ist für fo	Igende Option erforderlich:
Netzwerk <u>a</u> uthentifizierung:	WPA-PSK
Datenverschlüsselung:	ткір
Netzwerk <u>s</u> chlüssel:	
Netzwerkschlüssel bestätigen:	
Schlüsselinde <u>x</u> (erweitert): 1	A
Schlüssel wird a <u>u</u> tomatisch	bereitgestellt
Dies ist ein Computer-zu-Com Drahtloszugriffspunkte werde	puter-Netzwerk (Ad-hoc); n nicht verwendet

#### Einstellungen WPA-Datenverschlüsselung in Windows XP

#### **IP-Einstellungen**

Der Speedport W 721V verfügt über einen eigenen DHCP-Server. Das bedeutet, dass den angeschlossenen Computern ihre IP-Adresse vom Speedport W 721V zugewiesen wird. Die angeschlossenen Computer müssen dafür so eingerichtet sein, dass sie ihre IP-Adresse vom Speedport W 721V automatisch beziehen können. Die Schritte zur Überprüfung und Einstellung dieser Option unterscheiden sich in den verschiedenen Betriebssystemen. Lesen Sie dazu den Abschnitt für Ihr Betriebssystem.



Wenn der Speedport W 721V in einem Netzwerk betrieben wird, dann darf in diesem Netzwerk kein anderer DHCP-Server aktiviert sein.

#### Linux

Ausführliche Grundlagen und Hilfestellungen zum Thema Netzwerkkonfiguration unter Linux finden Sie z.B. unter: http://www.linuxhaven.de/dlhp/HOWTO/DE-Netzwerk-HOWTO-4.html.

#### IP-Adresse automatisch beziehen in Windows Vista

In Windows Vista gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Klicken Sie auf "Start / Systemsteuerung / Netzwerk- und Freigabecenter".
- 2. Wählen Sie aus den "Aufgaben" den Punkt "Netzwerkverbindungen verwalten".
- Wählen Sie im Bereich "LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet" die LAN-Verbindung aus, die Ihren Computer mit dem Speedport W 721V verbindet. Klicken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie "Eigenschaften".

Falls das Fenster "Benutzerkontensteuerung" eingeblendet wird, klicken Sie auf "Fortsetzen".

- Unter "Diese Verbindung verwendet folgende Elemente" wählen Sie den Eintrag "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" und klicken auf "Eigenschaften".
- 5. Aktivieren Sie die Optionen "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen".

IP-Einstellu Netzwerk o den Netzw beziehen.	Alternative Konfiguration Ingen können automatisch diese Funktion unterstützt. erkadministrator, um die g	zugewiesen Wenden Sie eeigneten IP	werde sich a P-Einste	n, wenr ndernfa Illungen	n das alls an zu
IP-Ac	resse automatisch beziehe	n			
- Folge	nde IP- <u>A</u> dresse verwende	n:			
IP-Adre	sse:		1		
S <u>u</u> bnetz	maske:				
					_

Eigenschaften des Internetprotokolls (TCP/IP)

6. Bestätigen Sie die Auswahl mit "OK".

Wiederholen Sie die Schritte 4. bis 6. gegebenenfalls auch für die "Internetprotokoll Version 6 (TCP/ IPv6)".

Der Computer erhält nun eine IP-Adresse vom Speedport W 721V.

#### IP-Adresse automatisch beziehen in Windows XP

In Windows XP gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Unter "Start / Systemsteuerung / Netzwerk- und Internetverbindungen / Netzwerkverbindungen" doppelklicken Sie die LAN-Verbindung der Netzwerkkarte, die mit dem Speedport W 721V verbunden ist.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften".
- 3. Wählen Sie in der Liste "Internetprotokoll (TCP/IP)" und klicken Sie auf "Eigenschaften".
- 4. Aktivieren Sie die Optionen "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen".

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) 🛛 🔹 💽
Allgemein Alternative Konfiguration
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.
────────────────────────────────────
IP-Adresse:
S <u>u</u> bnetzmaske:
Standardgateway:
⊙ DNS-Serveradresse automatisch beziehen
O Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:
Alternativer DNS-Server:
genschaften des Internetprotokolls (TCP/IP)

5. Bestätigen Sie die Auswahl mit "OK".

Der Computer erhält nun eine IP-Adresse vom Speedport W 721V.

#### IP-Adresse automatisch beziehen in Windows 2000

In Windows 2000 gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie "Start / Einstellungen / Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen".

- Wählen Sie mit einem Doppelklick die LAN-Verbindung der mit dem Speedport W 721V verbundenen Netzwerkkarte.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften".
- 4. Wählen Sie in der Liste "Internetprotokoll (TCP/IP)" mit einem Doppelklick aus.

Allgemein
Verbindung herstellen unter Verwendung von:
Intel(R) PR0/100+ Managementadapter
Konfigurieren
Aktivierte Komponenten werden von dieser Verbindung verwendet:
🗹 🍹 NWLink NetBIOS 📃 🔺
☑ 🐨 NWLink IPX/SPX/NetBIOS-kompatibles Transportproto
🗹 🏹 Internetprotokoll (TCP/IP)

Eigenschaften der LAN-Verbindung einer Netzwerkkarte

5. Aktivieren Sie Optionen "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen".

Netzwerk die den Netzwerk beziehen.	se Funktion u kadministrator	interstützt. \ ; um die gei	Wende eignete	n Sie en IP-B	sich ar Einstell	ndernfal ungen z	ls an :u	
● ( <u>P</u> -Adre	sse automatis	ch beziehe	n					
_ <sup>C</sup> Folgeno	le IP- <u>A</u> dresse	verwender	n:					
[P-Adresse							-	
Subnetzma	aske:						-	
Standardg	ateway:						]	

6. Bestätigen Sie die Auswahl mit "OK".

Der Computer erhält nun eine IP-Adresse vom Speedport W 721V.

#### IP-Adresse automatisch beziehen in Mac OS X

In den Mac OS X-Betriebssystemen gehen Sie zur Einstellung der TCP/IP-Eigenschaften folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie im Apfelmenü "Systemeinstellungen".
- 2. Klicken Sie im Fenster "Systemeinstellungen" das Symbol "Netzwerk".
- 3. Wählen Sie im Fenster "Netzwerk" im Menü "Zeigen" die Option "Ethernet (integriert)".
- 4. Wechseln Sie auf die Registerkarte "TCP/IP" und wählen Sie im Menü "IPv4 konfigurieren" die Option "DHCP".
- 5. Klicken Sie "Jetzt aktivieren".

## Anhang

#### Technischer Kundendienst

Bei der Arbeit mit dem Speedport W 721V werden sicherlich auch einmal Fragen auftauchen. In diesem Kapitel erhalten Sie Hinweise auf Informationsquellen, die Sie bei der täglichen Arbeit mit Speedport W 721V unterstützen. Über das Internet erhalten Sie weitere Informationen, Produktbeschreibungen und Updates.

#### Informationen und Updates

Informationen zum Speedport W 721V finden Sie hier:

- In der Benutzeroberfläche des Speedports W 721V wird im "Info"-Bereich eine ausführliche Online-Hilfe angezeigt. Zusätzliche Informationen erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über Eingabefelder oder Texte in der Benutzeroberfläche fahren.
- Über das Internet hält die Deutsche Telekom Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Ihren Produkten bereit. Dort können Sie auch neueste Software-Updates herunterladen. Rufen Sie die folgende Adresse auf:

#### www.t-home.de/faq

#### Unterstützung durch den Support

## Tipp

Bitte nutzen Sie zuerst die oben beschriebenen Informationsquellen, bevor Sie den Support anrufen!

Bei technischen Problemen mit Ihrem Speedport W 721V können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Service-Hotline 0180 5 1990 wenden. Der Verbindungspreis bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom beträgt 0,14 € pro angefangene 60 Sekunden.

Bereiten Sie folgende Informationen für Ihren Berater vor:

- Welches Betriebssystem verwenden Sie: zum Beispiel Windows Vista oder Windows XP?
- Ist der Speedport W 721V per WLAN oder mit dem Netzwerkkabel angeschlossen?

Mit welcher Firmware arbeitet der Speedport W 721V? Die Firmware-Version finden Sie in der Benutzeroberfläche des Speedports W 721V.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom steht Ihnen der Technische Service zur Verfügung unter freecall 0800 330 2000 oder im Internet unter http://www.t-home.de/kundendienst.

Für allgemeine Fragen zu DSL und Ihrem DSL- oder Standard-Anschluss wenden Sie sich bitte an Ihren Telekom Shop oder die Kundenberatung unter freecall 0800 3 301000.

#### **Technischer Service**

Ergänzende Beratungsleistungen sowie Konfigurationshilfen zu Ihrem Speedport W 721V erhalten Sie an unserer Premiumhotline Endgeräte.

Erfahrenen Mitarbeiter des Technischen Service der Deutschen Telekom stehen Ihnen während der üblichen Geschäftszeiten unter der Hotline 0900 1 770022 zur Verfügung. Der Verbindungspreis beträgt 1,24 € pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

#### Gewährleistung für Speedport W 721V

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (Deutsche Telekom oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wieder aufladbare Akkumulatoren.

#### Technische Daten

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0180 5 1990 der Deutschen Telekom wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,14 € je angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

#### Technische Daten

- Abmessungen: ca. 15,5 x 23 x 7 cm
- Netzspannung f
  ür das Steckernetzteil: 230Volt / 50Hertz
- Leistungsaufnahme im Leerlauf mit WLAN: ca. 8,3 Watt
- Leistungsaufnahme im Leerlauf ohne WLAN: ca. 7,3 Watt
- Maximale Leistungsaufnahme im Betrieb: ca. 14 Watt
- Der Datendurchsatz an den analogen Nebenstellen entspricht der Norm V.34 (am ISDN-Anschluss)
- Wahlverfahren an den analogen Nebenstellen: MFV
- Zulässige Umgebungstemperaturen im Betriebsfall: +5°C bis +40°C
- Zulassung: Dieses Gerät ist für die Verwendung in Deutschland bestimmt.

#### Zurücksetzen (Reset)

Der Speedport W 721V kann in die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Führen Sie dafür die folgenden Schritte aus:

- Führen Sie einen spitzen Gegenstand, zum Beispiel eine aufgebogene Büoklammer, in die kleine, mit "Reset" bezeichnete Öffnung auf der Rückseite Ihres Speedport W 721V.
- Drücken Sie ca. 5 Sekunden lang auf die in der Öffnung verborgene Taste.
- Lassen Sie die Reset-Taste dann los und warten Sie ca. 25 Sekunden bis der Speedport W 721V das Zurücksetzen durch einmaliges Blinken aller 12 Leuchtanzeigen bestätigt.

Der Speedport W 721V wird neu gestartet. Alle Einstellungen, die Sie bereits vorgenommen haben sind damit gelöscht.

#### Akustische Signalisierung

Die folgende Darstellung zeigt Ihnen Dauer und Intervall der einzelnen Hörtöne und Ruftakte eines Telefons, das an den Speedport W 721V angeschlossen ist.



Hörtöne und Ruftakte des Speedports W 721V am angeschlossenen Telefon

#### Recycling

#### Rücknahme von alten Geräten



Hat Ihr Speedport W 721V ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Die Deutsche Telekom AG ist bei der Stiftung elektro-altgeräte-register unter WEEE-Reg.-Nr. DE 50478376 registriert.

Hinweis für den Entsorgungsträger: Das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens ist auf dem Typenschild nach DIN EN 60062, Ziffer 5, angegeben.

Ihr Gerät enthält geheime Daten, deren Bekanntgabe Ihnen zum Schaden gereichen kann. Wollen Sie das Gerät z. B. entsorgen oder weitergeben, setzen Sie das Gerät zurück auf die Werkseinstellungen.

#### Reinigung

Tip

#### Reinigen - wenn's nötig wird

Wischen Sie den Speedport W 721V einfach mit einem etwas angefeuchteten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher! Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden damit nur dem Gerät.

### Stichwortverzeichnis

Α

Abgangsrufnummer 46
Altgerät
Anklopfen 65
Anklopfschutz55, 56
Anmeldedaten vergeben 40
Anruf-Szenarios 42
Anrufweiterschaltung 47, 51
sofort
verzögert 49, 52
Anschluss
am Computer 18
am LAN-Anschluss 19
analoge Endgeräte 16
DSL 13
Standard-Anschluss 14
Strom 12
Automatische Konfiguration9, 26

## В

Babyphone	70
Bandbreitenmanagement	43

## С

CE-Konformitätserklärung1	02
CLIP	58
CLIR	57
COLP	59
COLR	59

## D

DHCP-Server	80,	89
Direktruf		55

Dokumentation, Stand der		1
Dreierkonferenz		67
DSL-Telefonie	37,	42

## Ε

Einstellungen, neue speichern	44
Entsorgung	98
Externes Vermitteln	64

## F

Fangen	72
Frequenzbereich	76
Funktechnologie WLAN	73

## G

Gespräch
heranholen70
parken68
Gewährleistung95

## Н

Hinweise	6
Hinweise, weitere	80

## I

Informationen	94
Installation	
Hardware	11
Internetverbindung aufbauen	36
P-Adresse	89
dynamische	36

## κ

Keypad	72
Konfiguration automatisieren	26
Konfigurationshilfe	95

## L

LAN-Anschluss	10
Leuchtdioden	9
Lieferumfang	8

### М

Mac OS X	93
Makeln	66
Montagevorbereitungen	11
MSN zuweisen	46
MSN, zuweisen von	45

## Ν

## Ρ

Parken	68
Pickup	70
Premiumhotline Endgeräte	95
Problembehandlung	83
Produktberatung	95

## R

Ratgeber	80
Raumüberwachung	70
Recycling	98
Reinigung	98
Repeater 77,	78
Repeater Verschlüsselung	78
Reset	96
Rückfrage / Halten	63

Rückfragetaste	61
Rücknahme	98
Rückruf bei Besetzt	69
Rückruf bei Nichtmelden	69
Rufnummernanzeige	58
Rufnummernübermittlung unterdrück	ken
57	
Rufumleitung	53

## S

Sammelruf	66
Sicherheitshinweise	6
Signalisierung, akustische	97
Speedport W 721V	
anschließen	12
aufhängen	11
einrichten	
für Telefonie einrichten	
Spielekonsole	10
Sprachbox nutzen	47, 51
SSID	20
Störgeräusche	
Stromausfall	
Stromversorgung	12
Support	
Symbole, verwendete	1

## Т

Technische Daten	96
Technischer Kundendienst	95
Telefonieren	37

## U

#### ۷

Verkabelung	80
Vermitteln	64
Voraussetzungen	10

#### W

Wählen

extern	61
Wahlregeln	41
Wahlregeln, wählen mit	61
Wählvorgang verkürzen	62
Warnzeichen	1
WDS	77

### WLAN

Frequenzbereich76
Funktion 60
mit einem Computer verbinden. 20
Reichweite vergrößern77
Sicherheit74
Standards73
Verbindung, herstellerspezifisch 25
Verschlüsselung74
Zugangsschutz

## Ζ

Zielrufnummer unterdrücken	59
ZRN	51
Zurücksetzen	96

#### CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinie:

1999/5/EG

Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität

(()

Die Konformität des Produktes mit der oben genannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG Zentrum Endgeräte CE-Management Postfach 1227

48542 Steinfurt

## Gesamtansicht

Vorderansicht mit Leuchtdioden



	LED	Bedeutung
1.	Power	Zeigt an, ob die Stromzufuhr besteht.
2.	Update	Zeigt ein Firmware-Update an.
3.	DSL	Zeigt den Zustand des DSL-Anschlusses an.
4.	Online	Zeigt den Zustand der Internetverbindung an.
5.	Internet	Zeigt an, ob eine Telefonverbindung über Internet besteht.
6.	Festnetz	Zeigt an, ob eine Telefonverbindung über Festnetz besteht.
7.	Status	Zeigt den Zustand der automatischen Konfiguration an.
8.	LAN 1 - LAN 4	Zeigt die Verbindung zum Computer über Netzwerkkabel an.
9.	WLAN	Zeigt den Zustand der WLAN-Funktion an.

## Anschlüsse, Schalter und Taster



	Anschlus	Funktion
1.		Buchse für den Anschluss an den Splitter / NTBA.
2.	DSL	Buchse für den Anschluss an den Splitter.
3.	LAN1-LAN4	Buchsen zum Anschluss von Computern, Hubs/Switches.
4.	<b>\$</b>	Buchse zum Anschluss des Steckernetzteils.

	Schalter / Taster	Funktion
5.	WLAN	Taster zum Ein-/Ausschalten der WLAN-Funktion.
6.	Reset	Taster zum Zurücksetzen des Speedport W 721V.
7.	Power	Schalter zum Ein-/Ausschalten des Speedport W 721V.

Bedienungsanleitung für Speedport W 721V

Herausgeber: Deutsche Telekom, Zentrum Endgeräte Postfach 2000 53105 Bonn

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Rufnummer: freecall 0800 33 07000.

Besuchen Sie uns im Telekom Shop oder im Internet: www.t-home.de

## **T** Home